### **Panasonic**



### SD マルチカメラ 取扱説明書

品番 SV-AV30

## **D-snap**



保証書別添付





このたびは、SDマルチカメラをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正 しくお使いください。そのあと保存し、必要なと きにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入 を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

## もくじ

息じめ	尼。	安全
-----	----	----

ソフトウェア使用許諾書 ご使用前に 付属品 はじめに 特長 簡単ガイドと主な機能 安全上のご注意 危険 ・ 危険 ・ 管告 ・ 10	5 5 6 7
<b>净</b> 猫	
各部の名前と働き	. 20 . 21 . 21 . 22 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26
● Les つ らのらつ 静止画を撮る 静止画を見る 動画を撮る(MPEG4動画記録) 動画を見る(MPEG4動画再生) 録音する(ボイス録音) 録音した音声を聞く(ボイス再生) 音楽を聴く(MPEG2-AAC/MP3音楽再生) プレイリストを選ぶ 35 音質を切り替える(EQ) 音量を調整する	. 29 . 30 . 31 . 32 . 33 . 34

# ため楽しく

デレビなどの外部機器で映像や音声を見る / 聴く	37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 46
パソコンで使う USB ドライバー /SD-MovieStage 動作環境 USB ドライバーのインストール カード内のデータについて SD-MovieStage のインストール パソコンと接続する SD-MovieStage を起動する USB ケーブルを安全に外すには SD-MovieStage をアンインストールする	48 49 49 50 52 52 53
メニュー画面の表示	56 58 59 60 61 62 . 70 71 78

### ソフトウェア使用許諾書

同梱のソフトウェアについては、「ソフトウェア使用許諾書」の内容を承諾していただくことが使用の条件になっています。

#### 第1条 権利

お客様は松下電器産業株式会社より以下の条件に基づき本ソフトウェア (CD - ROM、及びマニュアルなどに記載された情報をいいます)を日本国内で使用する権利の承諾を受けますが、著作権がお客様に移転するものではありません。著作権は松下電器産業株式会社及び松下電器産業株式会社へのライセンス許諾者が所有します。

#### 第2条 第三者の使用

お客様は、有償あるいは無償を問わず、本ソフトウェア及びそのコピーしたものを第三者に使用許諾あるいは貸与させることはできません。

#### 第3条 コピーの制限

本ソフトウェアのコピーは、保管(バックアップ)の目的のためだけに限定されます。

#### 第4条 使用コンピューター

本ソフトウェアは、コンピューター1台に対しての使用とし、複数台のコンピューターで使用することはできません。

#### 第5条 解析、変更または改造

本ソフトウェアの解析、変更または改造を行わないでください。お客様の解析、変更または改造により、何らかの欠陥が生じたとしても、弊社では一切の保証をいたしません。また解析、変更または改造の結果、万一お客様に損害が生じたとしても弊社および販売店等は責任を負いません。

#### 第6条 アフターサービス

弊社の指定する窓口まで電話または FAX にてお問い合わせください。 お問い合わせの本ソフトウェアに関して、弊社が知り得た内容の誤り(バグ)や 使用方法の改良などの情報をお知らせいたします。

なお、本ソフトウェア仕様は予告なく変更することがあります。

#### 第7条 免責

本ソフトウェアに関する弊社の責任は、上記第6条のみとさせて頂きます。 本ソフトウェアのご使用にあたり生じた、お客様の損害および第三者から お客様になされた損害賠償等の請求による損害について、弊社および 販売店等は一切責任を負いません。

#### 第8条 輸出管理

お客様は、本ソフトウェアを日本国外に持ち出される場合、日本国及び米国の輸出管理に関連する法規を遵守してください。

#### 第9条 その他

上記第6条のアフターサービスには、ご愛用者登録が必要です。

### ご使用前に

#### ■ 年月日・時刻設定について

お買い上げ時は、年月日・時刻設定はされておりません。 最初に電源を入れると、右記の画面が表示されますの で、最初に時刻設定を行ってください。(P26)



#### ■ エリア設定について

蛍光灯照明下で、右図のような明暗の横しまが画面に出ることがあります。この場合、横しまを軽減させるため、エリア設定(電源周波数の50 Hz/60 Hzの切り換え)を行ってください。(ご購入時は50 Hzです)電源周波数はご使用の地域により異なります。(P27)



### 付属品

下記の部品が入っているか、ご確認ください。(品番は2002年11月現在のものです)

**1 AV クレードル** VSK0628



2 バッテリーパック



**3 AC アダプター** VSK0625



**4** SDメモリーカード (8 MB) RP-SD008B-A



5 映像/音声コード (2本) K2KC4CB00005



**6** ハンドストラップ VFC3803



7 ステレオインサイド ホン LOBAB0000173



**8** リモコン N2QCBD000029



**9** キャリングケース RFC0069-H



**10 CD-ROM** (USB ドライバー /SD-MovieStage)



**11 USB ケーブル** K2KZ4CB00002



#### はじめに

- ●大切な撮影前には、必ず事前に試し撮りを行い、正常に記録されていることを確かめてください。
- ●本機およびカードなどの不具合で記録されなかった場合の内容の保証については ご容赦ください。
- ●あなたが撮影(録画など)、録音したものは、個人として楽しむ以外には、著作権法上権利者に無断では使用できません。個人として楽しむ目的であっても、撮影を制限している場合がありますので、お気を付けください。
- ●この製品は、著作権保護技術を採用しており、米国と日本の特許技術と知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用には、マクロビジョン社の許可が必要です。この製品を分解したり、改造することは禁じられています。
- ●他機で記録、作成した内容の本機での再生、本機で記録した内容の他機での再生はできない場合がありますので、あらかじめお確かめください。
- Microsoft®、Windows®、DirectX®、Windows Media™は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または、登録商標です。
- ●Adobe®、Adobe Acrobat® および Acrobat Reader™ は、Adobe Systems

Incorporated (アドビシステムズ社)の 米国および/または各国での商標または登 録商標です。

- ●Intel®、Celeron™ は Intel Corporation の各国での登録商標もしくは商標です。
- ●この取扱説明書に記載されている各種名 称、会社名、商品名などは各社の登録商標 または商標です。
- ●本書内の製品姿図・イラストは実物と多 少異なりますが、ご了承ください。
- ●本機で使用できるのは SD メモリーカードです。(マルチメディアカードのご使用については保証いたしません)
- *≤*≥ (SD ロゴ)は商標です。
- ◆本書では参照いただくページを(P00)、→P00で示しています。
- ◆本書ではバッテリーパックのことをバッテリーと記載しています。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

MPEG Layer-3 audio decoding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson multimedia.

### 特長

■撮る 動画・静止画撮影時に縦撮り・横撮りができるダブル REC ボタン搭載

1秒間に表示する画像(フレーム数)が約15枚で、より自然な動画を撮影できます。(スーパーファインモード時)

- ■録る AV 入出力端子・充電機能付き AV クレードル付属 AV クレードルとご家庭のテレビやアナログ映像機器をつないでおけば、テレビ番組録画や再生が楽しめます。
- ■見る 見やすい新ビューワースタイル & スピーカー内蔵 2型 20 万画素のカラー液晶モニターで、録画したテレビ番組などを通 勤・通学の電車内などで楽しめます。
- ■聴く 音楽再生に便利なリモコン付きステレオインサイドホン付属 バックやポケットに入れたままで再生操作ができるリモコン付きです。 SD オーディオ PC レコーディングソフト /SH-SS10(別売)を使って、 SD メモリーカードに記録した高音質の音楽ファイルが楽しめます。

#### ■楽しさ広がる別売アクセサリー

- ・SD モバイルプリンター/SV-P30
- ・バッテリーパック /VW-VBA10(900 mAh)
- ・バッテリーチャージャー/VW-BCA1
- ·SD オーディオ PC レコーディングソフト /SH-SS10(「SD-Jukebox Ver. 3.0」)
- \* 音楽を記録するには、「SD-Jukebox Ver. 3.0」が必要です。

#### ■ホームページアドレスへのアクセスをお待ちしております

パナソニックのホームページをご覧ください。

商品情報について

http://www.panasonic.co.jp/

サポート情報について

http://www.panasonic.co.jp/customer/





### 簡単ガイドと主な機能

詳しくは、本文をお読みください。



静止画を撮る 動画を撮る	
テレビなどの映像	
を記録	38
逆光補正する	40
白バランス設定	40

AV クレードル	20
電源・バッテリー	21
カードを入れる	22





静止画を見る	29
動画を見る	31
🇼 テレビで見る	36

音声を記録	32
音声を聞く	
音楽を聴く	
オーディオ機器	
ブ瞄ノ	26

ファイル消去	41
DPOF 設定	43
パソコンで使う	48



#### 安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必 ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■ 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度 を、次の表示で区分し、説明しています。



### 、危険

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う 危険が切迫して牛じることが想定される<sub>1</sub>内容 です。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う 可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物 的損害のみが発生する可能性が想定される」 内容です。

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は絵表示の一例です)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内 容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく 「強制」内容です。

### 危険

バッテリーを炎天下(特に真夏の車内)など、高温に なるところに放置しない



液漏れ・発熱・発火・破裂につながります。

### **介危険**

バッテリーを分解、加 工(はんだ付けなど)、 加圧、加熱、火中投入な どをしない



液漏れ・発熱・発 火・破裂につな がります。

●不要(寿命)になったバッテ リーについては 58 ページ をご参照ください。

バッテリーの端子部(① と ○) に金属物(ネック レスやヘアピンなど)を 接触させない



液漏れ・発熱・発 火・破裂につな がります。

ビニール袋などに入れ、金 属物と接触させないように してください。

### 、警告

#### 電源プラグのほこりな どは取る



湿気などで ショートや絶縁 不良となり、火 災・感雷につな がります。

- ●プラグを抜き、乾いた布で ふいてください。
- ■プラグは時々点検してくだ さい。

#### 電源プラグは、根元ま でしっかりと差し込む



接触不良で火 災・感電につな がります。

- ●いたんだプラグやゆるんだ コンセントは、使わないで ください。
- ●プラグは時々点検してくだ さい。

煙が出ている、異常に 熱い・におい・音がする ときなどは、使うのを やめ、電源プラグを抜



火災・感電につ ながります。

#### 電源プラグ を抜く

- ●バッテリーで使っている場 合は、バッテリーを外して ください。
- ●販売店にご相談ください。

内部に水や異物などが 入ったときや外装ケー スが破損したときは、 使うのをやめ、電源プ ラグを抜く



火災・感電につ ながります。

#### 電源プラグ を抜く

- ●バッテリーで使っている場 合は、バッテリーを外して ください。
- ●販売店にご相談ください。

#### 自動車など、乗り物を 運転しながら使わない



事故の誘発につ ながります。

止

●歩きながら使うときも、周 囲の状況、路面の状態など に十分ご注意ください。

雷が鳴り出したら、本 機の金属部やACアダプ ターなどの電源プラグ に触れない



接触禁止

落雷すると、感 電につながりま す。

### 、警告

内部に金属物や燃えや すいものなどを入れな LJ



火災·感電·故障 につながりま す。

●乳幼児にご注意ください。

ぐらついた台の上や傾 いたところなど、不安 定なところに置かない



落下すると、け がや製品の故障 につながりま

#### 不安定な状態で使わな い



転落すると、死 亡や大けがにつ ながります。

●安定した足場、安定した体 勢を確保してください。

#### ぬれた手で電源プラグ を抜き差ししない



感電につなが ります。

ぬれ手禁止

●必ず、乾いた手で持ってく ださい。

#### フラッシュの発光部分を手で触らない



フラッシュの発光後、発光部分に触れると、やけど の原因になります。

### 警告

#### 水をかけたり、ぬらし たりしない



内部に水が入 ると、火災・感 電・故障につな 水ぬれ禁止 がります。

- ●水が入ったときは、販売店 にご相談ください。
- ●雨天、降雪中、海岸、水辺な ど、水がかかりやすいとこ ろで使うときは、ぬらさな いようにご注意ください。

#### 雷源コードやプラグを 破損させない



無理なねじり、 引っ張り、加工、 重いものの下敷 きなどは、コー ドの破損の原因 となり、火災・感 電につながりま す。

●破損したときは、使うのを やめ、販売店にご相談くだ さい。

#### 分解や改造をしない



火災·感雷·故障 につながりま す、

分解禁止

- ●修理や内部の点検は、販売 店にご相談ください。
- ●お手入れ時で、部品の取り 外しや取り付けなどが必要 な場合は、説明書の指示に 従ってください。

交流100ボルト~240ボ ルト以外では使わない また、配線器具の仕様を こえる使いかたをしな い



たこ足配線など の場合も、過電 流で発熱し、火 災・故障につな がります。

### ♪注意

コードを持って抜かな コードを無理に曲げた り、引っ張ったりしな



コードや機器の 破損の原因とな ります。

●必ず、プラグ部分を持って、 まっすぐ抜いてください。

#### コードが張った状態で 使わない



コードにつまず いて転倒した り、機器が損傷 するおそれがあ ります。

#### 付属の USB ケーブルは USB 接続端子以外には接続 しない



ケーブルや機器の破損の原因となります。

●必ず、USBケーブルを接続する前に、使用機器の端子がUSB用で あることを確認してください。

### 

#### 高温になるところに放 置しない



特車中高上の大のに以っ、ス部とそれのに以っ、メな置さ一部るおり、のに以っ、メな置さ一部るおり、のに以っ、ス部とそれがのに以っ、ス部とそれがのに以っ、ス部とそれがのに以っ、スな置さ一部るおっ、

#### お手入れの際や長期間 使わないときは、安全 のため、電源プラグを 抜く



電源プラク を抜く 誤るそま放絶どつあ保ドいて、感が通常とれた、置縁になり護もてて感が通管化りおす。をりまるすがまのり状る電がまのり出る。とれた、で、必にがある。とれた、で、なにがまのりはない。となにがドーカで、なにがドーおい

### 飛行機内で使うときは、航空会社の指示に 従う



本機が出す電磁 波などにより、 飛行機の計器に 影響を及ぼすお それがありま

●病院などで使うときも、病院 の指示に従ってください。

#### 本機の上に重いものを 置いたり、のったりし ない



重量で外装ケースが変形し、内部部品が破損すると、火災・感電・故障のおすれがあります。

### 、注意

#### 指定以外のバッテリ-を使わない



指定以外のバッ テリーを使う と、液漏れ・発 熱・発火・破裂な どを起こし、け がをするおそれ があります。

#### 充電中や使用中は、機 器の上に布などをかぶ せない



熱で外装ケース が変形し、内部 が発熱すると、 火災·感雷·故障 のおそれがあり ます。

#### フラッシュ発光中に近 くで発光部を直接見な IJ



強い光により、 目をいためるお それがありま す。

#### レンズを太陽や強い光 源に向けたままにしな IJ



集光により、内 部部品が破損 し、火災のおそ れがあります。

#### SDメモリーカードは、乳幼児の手の届くところに置 かない



誤って飲み込む恐れがあります。

#### 禁 止

万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談くださ را ا

### **!** 注意

#### AC アダプターのコードを持って抜かない



コード破損の原因となり、火災·感電のおそれがあります。

## 油煙、湯気、湿気、ほこりなどが多いところ、振動が激しいところでは使わない



水やほこりが入ったり、振動などで内部部品が損傷 すると火災・感電のおそれがあります。


- ●3年に一度ぐらいは、販売店に点検をご相談ください。(特に湿度が高くなる梅雨期の前に点検をすると、効果的です)
- ●費用についても、そのときお確かめください。

#### バッテリーが液漏れしたときは:

- ・万一、液漏れが発生し、液が手や衣服に付いたときは、水でよく 洗い流してください。
- ・液が目に入ったときは、 失明のおそれがあります。 目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、 医師にご相談ください。


### 各部の名前と働き

本機のボタン・端子などです。詳しくは、関係するページをお読みください。




- **1** 液晶モニター(P22、45)
- **2** モード切換ボタン[MODE] (P24) 押すごとに動作モードが切り換わります。
- **3 記録 / 停止ボタン** (P28、30、32) 静止画・動画・音声の記録 / 記録停止 を行います。
- **4 メニューボタン[MENU]** (P25) メニュー画面を表示します。
- **5 多機能ボタン** 以下のような操作を行います。
  - ・メニューの選択・設定
  - ・再生モード時の操作
  - ・再生ファイルの選択
  - ・逆光補正など、画像記録時の補助機能
- **6 カード動作中ランプ**(P22) カードヘアクセス中に点灯します。
- **7** カード挿入口(P22)
- **8** DC 入力端子[DC IN 4.8V](P21) AC アダプター(付属)をつなぎま す。
- 9 カード取出しレバー [CARD EJECT ▶] (P22) カードを取り出します。

- **10 AV クレードル用コネクター**(P20) AV クレードル(付属) に付けるとき に使います。
- **11** ヘッドホン端子 / リモコン端子 [Ω] (P23)
- **12** ボリュームボタン[-VOL +] (P35)
- **13** スピーカー
- 14 電源ランプ
- **15 USB 接続端子** パソコンの USB 端子とつなぎます。
- **16** USB 接続端子カバー
- **17** 電源 / 記録・再生モード切換スイッチ[OFF/PLAY/REC]
  - ・電源を切 / 入します。(P24)
  - ・記録・再生モードを切り換えます。
- 18 記録 / 停止ボタン(P28、30、32)
  - **3** と同じ機能です。本機を縦にして 記録するときや液晶モニターを閉 じてボイス録音するときに使いま す。










- **19 マイク(モノラル)** (P32) 音声・動画の記録時に使います。
- 20 フラッシュ発光部 (P28)
- **21** レンズ
- **22** バッテリー取付部 (P21)
- **23** バッテリーカバー (P21)
- 24 ハンドストラップ取付部

ハンドストラップ(付属)を取り付けます。




#### [AV クレードル]

- **25 AV 出力切換スイッチ**(P36、38) 映像・音声の出力を切り換えます。 [LCD MONITOR]にすると本機に映像・音声が出力されます。 [AV OUT]にすると、外部機器に映像・音声が出力されます。(本機のモニターは消灯します)
- **26** AV 入力切換スイッチ(P36、38) 外部入力映像・音声を記録するとき は、[AV IN → SD]にします。
- 27 本体接続用コネクター(P20)10 に差し込んで、本機を付けます。
- **28 映像 / 音声出力端子 [AV OUT]** (P36) テレビなど外部機器に本機の映像・ 音声を出力するとき使います。
- **29 映像 / 音声入力端子[AV IN]** (P38) テレビなど外部機器の映像・音声を 本機で記録するときに使います。
- **30** リリースボタン[PUSH▶] (P20) 本機を付け外しするときに使用し ます。
- **31 DC** 入力端子[DC IN 4.8V](P21)

### AV クレードルに付ける


AV クレードルに付けると、充電や映像の再牛に便利です。 また、テレビや外部音声機器で映像・音楽が楽しめます。

ながら、AV クレードルを引き のばす



#### な機をのせる

●AV クレードルの本体接続用コネク ターが本機の AV クレードル用コネ クターに合うように置きます。



#### ⋒ AV クレードルを押して (縮め) て)、固定させる

●「カチッ」と音がするまで押します。




#### 必要に応じてコードをつなぐ

- AC アダプターを付ける(電源供給)→ 右ページ
- ●テレビなどの外部機器で映像を見る → P36
- 外部機器の映像を記録する → P38
- 源は [OFF] にしてください。
- ●AV クレードルにつなぐと、カメラの映像 は記録できません。
- ●AV クレードルに付けるときは、本機の電 ●本機に AC アダプターが接続されている と、AV クレードルに付けられません。

#### 雷源コンセントにつないで使う

接続後に、電源を入れると本機が使えるようになります。



### バッテリーを入れる / 充電する

バッテリーを使うと、屋外や電源コンセントのない場所でも、記録・再生ができま す。 充電時は、本機の電源を[OFF]にしておいてください。


介 カバーを外す



- バッテリーの矢印に合わせて入 れる
  - ●入れたあとはカバーを元どおり付けます。



- の 電源コンセントにつなぐ(上記参) 昭)
  - ●電源ランプが点滅し、充電が始まります。 消灯したら、充電完了です。



- れておくことをおすすめします。
- ●点滅速度が速い/遅いときは → P60
- ●AC アダプター使用時も、バッテリーを入 ●付属のバッテリー1 本あたりの充電時間 は約2時間です。
  - ・ 充電時間・記録時間のめやす → P62

#### カードを入れる

カードの出入れ時は必ず電源を[OFF]にしてください。

#### **介** カードを奥までまっすぐ押し込む



#### ■ カードを取り出すとき カード取出しレバーをスライドし、まっすぐ水平 に引き抜く



#### 液晶モニターを使う

本機は液晶モニターを見ながら、映像を記録します。

#### ● 角度を調整する



① 方向に 120°、② 方向に 180°、③ 方向に 90° まで回転します。それ以上回 すと、本機の故障につながります。

- ●本機ではSDメモリーカードが使えます。
- ●カード動作中ランプ(P18)が点灯中は カードを抜いたり、電源を外さないでくだ ●④ のときは、ボタン操作にリモコンをお さい。
- ●液晶モニターの明るさ·色の濃さを調整 するには → P45
  - 使いください。(P23)

### リモコン / ステレオインサイドホンを使う

リモコンを使うと、本機から離れて、記録・再生ができます。 対面モード撮影に使う、音楽を聴くときに便利です。



- リモコンのボタンについて
- 1 [◄◄] ボタン

前のファイルを選んだり、ファイルを 早戻しします。

2 [▶▶|] ボタン

-次のファイルを選んだり、ファイルを 早送りします。


**3** 「■ /▶ ● 1 ボタン

[REC]モード時は映像・音声を記録/停止します。 [PLAY]モード時は映像・音声を再生 / 停止しま す。

- **4** [-VOL +]ボタン 再牛音量を調整します。
- **5** イコライザー[EQ]ボタン(P35) 音楽(MUSIC)を聴くとき、音質を選びます。 迫力のある重低音 (S-XBS) や耳に優しい TRAIN モードに設定できます。
- 6 ホールドスイッチ[HOLD]

[→HOLD] にすると、ボタン操作を 受け付けません。

(本体側のボタンはロックされません)



- ●リ干コンを付けずに、ステレオインサイド ●本機が[OFF]でない場合(スタンバイ状 ホンを直接本体に付けることもできます。
- ●ステレオインサイドホン/リモコンを付け ると、スピーカーからは音声が出ません。
- 態のとき)、リモコンの[**■/▶**●]ボタンを 押すと、電源が入ります。

5 EQ (

6 1

●イコライザー[FQ]は音楽ファイルの再 生時のみ働きます。(P35)

23

### 電源を入れる / 動作モードを選ぶ

電源を入れて、動作モードを選びましょう。 (次に電源を入れたときに、前に選んだ動作モードを記憶しています)

#### 

●電源が入り、電源ランプが点灯します。



#### 起動画面

しばらく お待ちください。



② 再生モードにするには[PLAY] 記録モードにするには[REC]にする



3 [MODE]を押して、動作モードを選ぶ



●押すごとに、以下のようにモードが切り換わります。



再生モード[PLAY] PICTURE→MPEG4→VOICE→MUSIC→PICTURE 記録モード[REC]

PICTURE→MPEG4→VOICE→PICTURE





アイコン表示になります。

■ 本機の動作モード

静止画 [PIĆTURE]: 記録 [REC] :静止画(JPEG 形式)で画像を記録

再生 [PLAY]: JPEG 形式で記録した静止画を再生

**動画 [MPEG4]:** 記録 [REC] : MPEG4 形式で映像(音声)を記録

再生 [PLAY]:MPEG4形式で記録した映像(音声)を再生

音声 [VOICE]: 記録 [REC] :音声(VOICE)を記録

再生 [PLAY]:記録した音声(VOICE)を再生

音楽再生 [MUŚIĆ]: SDオーディオPCレコーディングソフト (SD-Jukebox Ver.


3.0) (別売) で記録した音楽データを再生 (本機では再生 [PLAY] のみできます)

●10 分以上操作しないと、自動的に電源が切れます。一度電源を[OFF]にして電源を入れ直してください。

### メニュー画面を操作する

本機の機能の多くは、メニュー画面で設定します。 (メニューの各項目の詳細について **→** P54)

- 動作モードを設定する (P24)
  - ●設定したモードで使用可能なメニューが操 作できます。



#### 「MENU]を押す

● [SETUP MENU] が表示されます。 (ファイルの再牛中は表示されません)





MPEG4・[REC]モードの例

る機能ボタンの上下を押して、項目 を選び、「▶ SET]を押す







(III) SETUP MENU ☆ 記録モード ₩ 自動録画設定 1 初期設定 ■ 表示設定

(項目を選んで設定する場合) 多機能ボタンの上下を押して、項目 を選び、左右を押して、設定する (項目を実行する場合) 多機能ボタンの上下を押して、設定 項目を選び、「▶ SET]を押す













項目の実行 サブメニューへ

#### 「MENU」を押す

●メニュー画面が消えます。




### 年月日・時刻を合わせる

ご購入時に年月日・時刻は設定されておりません。([CLOCK SET]と表示されます)で使用前に設定してください。

[REC] にする



[MENU]を押して[初期設定]を選ぶ





MPEG4 モードの例

③ [日時設定]を選ぶ





(4) [年]を選び、設定する





- 多 手順 

  ② と同様に、[月]、[日]、[時]、

  [分]を設定する
  - ●設定後、[MENU]を押すと設定画面が消えます。
  - 時間は 24 時間表示です。



### 内蔵日付用電池を充電する

年月日、時刻は内蔵電池を使って記憶させています。[CLOCK SET]と表示されたときは、以下の方法で充電したあと、年月日・時刻を合わせてください。

- ② 本機の電源を[OFF]にしたまま、約 12 時間、そのままにしておく
  - ●内蔵電池が充電されます。

蛍光灯照明下で出る明暗の横しまを軽減させることができます。(P5)

「REC1 にする



[MENU] を押す



③ 「初期設定]を選ぶ





MPFG4 モードの例

「エリア」が選ばれているのを確認し て、[50Hz] または [60Hz] に設定す る(下記参照)



- 「MENU」を押す
  - ●メニュー画面が消えます。



■ エリア設定で補正できない横しまを軽減するには (横しま軽減モード)

動画・静止画の記録モード時に、 [ | ]を約 ] 秒押す

(再度押すと、解除されます)





- 源の周波数が異なります。 東日本では [50Hz]、西日本では [60Hz] に設定してく ださい。
- ●日本では、静岡県の富士川を境に東西で電 ●屋外で記録するときは、横しま軽減モー ドを解除してください。(画面が白くなる ことがあります)
  - ●電源を切ると、横しま軽減モードは解除 されます。

備

### 静止画を撮る

カードに静止画を記録します。

(7) [REC] にし、[PICTURE] モードに設定する (P24)







PICTURE

(MENU)を押す



- 3 [静止画画質]を希望の設定にする
  - ●[ファイン]、[ノーマル]、[エコノミー]から選びます。
- - ●設定後、[MENU]を押します。





- 6 記録 / 停止ボタンを押す
  - ●静止画がカードに記録されます。




または





■ 2倍ズームで撮るときは [2×]を約]秒押す





(再度押すと、通常の倍率に戻ります)

■ 直前に記録した映像を確認するには「▶ SET1 を押す

(約5秒間表示します)



- ●確認画面表示中に[MENU]を押すと [ファイル消去] 画面が出ます。[はい]を 選び、[▶ SET]を押すと、その画像を消 去できます。
- ●逆光補正·白バランス → P40
- ●フラッシュの使用可能範囲は約80~120 cm です。
- ●カードに記録できる枚数のめやす → P62
- ●[フラッシュ]が[入]の場合、記録/停止ボタンを押すと、必ずフラッシュが働きます。[オート]の場合、暗い場所では が表示され、フラッシュが働きます。

### 静止画を見る

記録した静止画を再生してみましょう。

- [PLAY] にし、[PICTURE] モードに 設定する (P24)
  - ●一覧画面が表示されます。







再生ファイルを選ぶ





「► SET]を押す

●選んだ静止画が再生されます。



#### 再生中の操作について

[■]:停止(一覧画面に戻ります)

[◄◄][▶▶]:前(次)の画像を表示

「▶SET]:スライドショー

■ すべての静止画を順番に再生する (スライドショー)

静止画の再生中に [▶ SET] を押す

([▮▮]で一時停止します)





- ●すべての静止画が約5秒ずつ再生されます。
- ●「■ ]を押すと、スライドショーを停止します。
- ●SD-MovieStage Ver.2.0(付属)で設定し たP.スライドショーを再生するには→ P44 ●パソコン上で見るときは → P48
  - ●テレビで見るには **→** P36



### 動画を撮る(MPEG4 動画記録)

カードに MPFG4 形式の映像を記録します。

する (P24)









「MENUI を押す



- (3) 「記録モード ] を選び、希望の設定に する
  - [ スーパーファイン ]、 [ ファイ ン ]、「ノーマル ]、「エコノミー] から選びます。
  - ●設定後、[MENU]を押しま す。



- ② 記録 / 停止ボタンを押す
  - 記録が始まります。
  - ●再度押すと、記録を停止します。





( •




#### ■ 2 倍ズームで撮るときは

[2×]を約]秒押す

- ●再度押すと、通常の倍率に戻ります。
- ●記録中は切り換えることができ ません。





- 質が劣化します。(音質は変わりません)
- ●逆光補正・白バランス → P40
- ●マルチメディアカードに「スーパーファイ ン]モードの映像を記録することはできま ●本機の[スーパーファイン]で記録した this
- ●[記録モード]を[エコノミー]にすると画 ●記録の停止後に再度記録すると、別ファ イルとして保存されます。
  - ●カードに記録できる枚数のめやす → P62
  - MPEG4 動画の、本機以外での再生は保証 いたしません。

### 動画を見る(MPEG4動画再生)

記録した MPEG4 ファイルを再生してみましょう。

(7) [PLAY] にし、[MPEG4] モードに設定する (P24)







2 再生ファイルを選ぶ





[► SET]を押す



●選んだファイル以降の番号のファイルを再生したあと、ファイル一覧に戻ります。





#### 操作について

[■]:停止

[■■]:一時停止(再生中に押す)

[◄◄][▶▶Ⅰ]:頭出し(「ポン」と押す)

[◄◀][▶▶ⅰ]:早戻し・早送り(約 1 秒以上押す)

(送り中は、静止画となり、カウンターのみ進みます)

■ 繰返し再生(リピート再生)するには 停止中に[MENU]を押し、[リピート再生]を [1 ファイル]または[全ファイル]にする









[全ファイル] で為)

- ●音量調整については → P35
- パソコン上で見るときは → P48
- ●テレビで見るには → P36
- ●早送り·早戻しは次のファイルになると、 通常の再生に戻ります。
- ●ファイル一覧画面の画像は映像の最初のフレームが表示されています。(例えば、最初の画面が黒の場合、黒色表示になります)

### 録音する(ボイス録音)

カードに音声を記録します。

(7) [REC] にし、[VOICE] モードに設定 する (P24)










- 記録 / 停止ボタンを押す
  - ●録音が始まります。
  - 録画開始後、約5秒で液晶モニターは消灯します。



または





- る 本機の内蔵マイクに向かって音声を 入れる
  - ●録音中に記録 / 停止ボタンを押すと、録音を 停止します。



- ●録音終了後にモニターは再点灯します。
- ●録音中に [▶ SET] を押すと、モニターが ロックされます。(P42) 点灯します。(約5秒後に消灯します) ●録音停止後に再度記録
- ●カードに録音できる時間のめやす → P62
- ●音声(VOICE)ファイルはすべて自動的に ロックされます。(P42)
- ●録音停止後に再度記録すると、別ファイルとして保存されます。

### 録音した音声を聞く(ボイス再生)

本機で録音した音声ファイルを再生してみましょう。

- (PLAY) にし、[VOICE] モードに設定 する (P24)
  - ●音声ファイルが一覧表示されます。








2 音声ファイルを選ぶ





- - ●再生が始まります。
  - ●再生後、約5秒で液晶モニターは消灯します。



#### 操作について

[■]:停止

[■■]:一時停止(再生中に押す場合)

「◄◄] 「▶▶ ]:頭出し(「ポン」と押す)

[◄◄][▶▶]:早戻し・早送り(押し続ける)

- ●再生終了後にモニターは再点灯します。
- ●ステレオインサイドホンの使いかたは→ P23
- ●外部機器につないで聞くときは → P36
- ●音量調整については → P35

- ●早送り(早戻し)は次のファイル(ファイルの先頭)になると、通常の再生に戻ります。
- ●再生中に [► SET] を押すと、モニターが 点灯します。(約5秒後に消灯します)



### 音楽を聴く(MPEG2-AAC/MP3音楽再生)

SDオーディオPCレコーディングソフト/SH-SS10(SD-Jukebox Ver.3.0) (別売)を使って記録した音楽ファイルが聴けます。

- 音楽ファイルの入ったカードを入れる (P22)
  - SD-Jukebox Ver. 3.0 で記録した MPEG2-AAC、MP3 が再生できます。



(2) [PLAY]にし、[MUSIC] モードに設定する (P24)









- お楽ファイルを選ぶ
  - ●音楽を記録するときに、静止画を関連付けして記録すると、静止画も同時に再生します。





- 4 [▶ SET]を押す
  - 再牛が始まります。



#### 操作について

[■]:停止

[■■]:一時停止(再生中に押す場合)

[◄◀][▶▶]:頭出し(「ポン」と押す)

[◄◄][▶▶]:早戻し・早送り(押し続ける)

(音声は出ません)

■ 繰返し再生(リピート再生)するには 停止中に[MENU]を押し、[リピート再生]を 希望の設定にする

1曲: 再生中の曲のみ繰り返し 全曲: 全曲の繰り返し(プレイリストを選

択時はプレイリストの全曲)

34切: リピート再生しない





#### プレイリストを選ぶ

SD-Jukebox Ver. 3.0 で設定したプレイリストを 選んで、再生することができます。

### [MENU]を押し、[プレイリスト選択]を選び、再生するプレイリストを選ぶ

●画面の先頭の項目 ① を選ぶと、記録されている音楽 ファイルがすべて再生されます。 1) フレイリスト選択
Default Playlist
PLAYLIST1
PLAYLIST2
PLAYLIST3

表示されるタイトル名などは、 SD-Jukeboxの設定によって 異なります。







#### 音質を切り替える(EQ)

本機にリモコンを付けると、音質を切り換えることができます。(ステレオインサイドホンを使用しないと音声は聞こえません)

イコライザー[EQ]ボタンを押すごとに、以下のように変わります。

表示なし →S-XBS→TRAIN→ 表示なし

表示なし: 音質の変化なし S-XBS: 迫力ある重低音

TRAIN: 電車内での音漏れを防ぐ、耳に優しい音声

ステレオ インサイドホン(付属)

S-XBS

### 音量を調整する

再生音量を調整します。


#### **∅** [VOL] の[−]、[+]を押す

- ●音量調整後、約2秒間なにも操作しなければ、 自動的に音量調整画面は消えます。
- 音量 (- | \ + )
- ●音楽ファイルの記録、プレイリストについ●メニューで[パワーセーブ]を[入]にしてては、SD-Jukebox Ver. 3.0 の説明書をおいる場合、再生後約5秒でモニターが消灯読みください。し、停止後約30秒で、電源が切れます。
- ●本機は再生専用機として使えます。曲の記録・消去などはできません。
- ●音楽データがない場合は、プレイリスト選 択画面は表示されません。
- メニューで[パワーセーブ]を[入]にしている場合、再生後約5秒でモニターが消灯し、停止後約30秒で、電源が切れます。一度電源を[OFF]にして電源を入れ直してください。(リモコンの[■/▶●]ボタンを押しても、電源が入ります)



### テレビなどの外部機器で映像や音声を見る/聴く

AVクレードルを付けると、映像や音声を外部機器で楽しめます。



- - ●接続時は本機の電源は[OFF]にしてください。
- 「PLAY」にし、再生したいモードに設 定する



- - 再牛が始まります。










MPFG4 モードの例

- ●再生方法の詳細については各モードの●上記の接続では、本機のスピーカー、ステ ページをお読みください。
- ●画面の表示を消すには、「表示設定 ]メ ●AV クレードルを付けて、本機の液晶モニ ニューの [表示モード]を [切]にします。
- ●バッテリーまたはACアダプターをお使い ください。
- レオインサイドホンは使えません。
- ターで映像を見るときは、AV 出力切換ス イッチを[LCD MONITOR]にします。(音 声も本機のスピーカーから聞こえます)


# 便利な接続方法 (AV クレードル常時接続)

外部機器に出力端子が 1 つしかない場合は、以下のように接続すると便利です。 (接続時は本機の電源を[OFF]にしてください)

#### 本機の映像を外部機器で楽しんだり、外部機器の映像を記録できます。




#### 本機を使用しないときも、AV クレードルを接続したまま使えます。





# 外部機器から映像を記録する

外部機器の映像を本機で記録します。



### ● 接続する(上記参照)

- ●接続時は本機の電源は[OFF]にしてください。
- [REC]にし、[MPEG4] または [PICTURE]モードに設定する







- 4 外部機器を設定する
  - ●本機に映像・音声が入力されているか確認してください。
- **6** 記録 / 停止ボタンを押す
  - ●記録します。
  - ●動画の場合は、再度押すと、記録が停止します。



または



- ●著作権保護の信号(コピーガード)が入っ ●記録[REC]モード時は、AV 出力切換ス ている映像は記録できません。 イッチ(AV OUT/LCD MONITOR)の!
- ●本機が停止して約10分後に、 自動的に 電源が切れます。電源を入れ直してくださ い。(P24)
- ●外部機器からのボイス録音はできません。
- ●記録[REC]モード時は、AV 出力切換ス イッチ(AV OUT/LCD MONITOR)の設 定に関係なく、[AV OUT]端子から映像・ 音声は出力されません。
- ●便利な接続方法 → P37

### 自動録画機能を使う

動画記録モード時のみ


外部機器から映像入力信号を受けると、自動的に録画を開始します。

必ず AC アダプターをお使いください。 (自動録画設定を行っても、バッテリーのみでは動作しません)

- 外部機器のタイマー設定などを行う
- 外部機器の映像信号が出力されていないのを確認する
- (REC)にし、IMPEG 41 モードに する




「MENU」を押し、「自動録画設定】 を選ぶ





- 6 終了時間を設定するには、「録画タイ マー]を選び、希望の時間を選ぶ
  - ●録画開始から終了までの時間を設定します。 (最大 180 分設定できます)



●確認画面が表示されたら[はい] を選び、「▶ SET]を押します。 (スタンバイモードになり、自動 的に雷源が切れます)



- ●映像入力信号を検知すると、自動的に録画が始まります。
- ●録画中に、記録 / 停止ボタンを押すと、記録は停止します。
- ●スタンバイモード時は電源スイッチを ●設定した時間が経過しなくても、カード [OFF]にしないでください。
- ●接続するときは、外部機器の電源を切って おいてください。
- ●自動録画は 1 回分だけ設定できます。
- 容量がいっぱいになると、記録が自動的 に停止します。

(の) 自動録画スタンバイ

●映像の最初の部分が記録されない場合が あります。





# 逆光で撮る(逆光補正)

逆光で人物などが暗くなる場合に、画面を明るくします。

■ 「REC」にし、「MPEG4」または、 [PICTURE] モードに設定する







- ❷ [□] を約 1 秒押す
  - ●画面が明るくなります。 (再度押すと、逆光補正が解 除されます)





# 自然な色合いで撮る(白バランス設定)

本機のオートホワイト(白)バランス機能により、通常は自動で自然な色合いに撮 ることができます。しかしシーン・光源によっては、自然な色合いで撮れないこと があります。この場合に、白バランスを設定し、色合いを調整します。

[PICTURE] モードに設定する



画面いっぱいに白い被写体(白紙な ど)を映しながら、[、■/]が表示され

るまで押す



●白バランスを解除するには、「
「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

」

「

「

」

「

」

「

」

「

」

」

」

< まで[■]を押す。



- 除されます。
- ●白バランス設定、逆光補正、横しま軽減 モード(P27)は同時に設定できません。
- ●電源を切ると、逆光補正・白バランスは解
  ●光が弱いときなど、白バランス設定がで きない場合があります。(「┗┛Д)が点滅し ます)
  - ●白バランス設定を行うと効果的なシーン について → P64

### 不要なファイルを消去する

不要になった静止画や音声、動画ファイルを消去します。

の一時停止)する





- IMENUI を押す
  - ●ショートカット編集モード になります。



- (3) 「ファイル消去」が表示されるまで押す
  - ●押すごとに、以下のように 換わります。





#### 「MPEG4]·[VOICE]再生時

[ファイル消去] →[ファイルロック] →[ファイル消去] 「PICTURE]再生時

[ファイル消去] → [ファイルロック] → [DPOF 設定]

→[ファイル消去]

④ [はい]を選び、[▶ SET]を押す







●消去後、ファイル一覧に戻ります。

#### ■ 選んだ動作モードのファイルをすべて消去するには

- 「PLAY]にし、動作モードを選んで、「MENU]を押す
- **2** 「カード操作]を選び、「▶ SET]を押す
- **3** 「ファイル全消去]を選び、「▶ SET]を押す
- 4 確認画面が出たら、「はい」を選び、「▶ SET]を押す



- ●一度消したファイルは元に戻りません。●音楽 (MPEG2-AAC、MP3) ファイル よく確認してから消去してください。
- ●ロックされたファイルは消去できません。 ロックを解除してから消去してください。
- (P34) は本機で消去できません。



# ファイルの誤消去を防止する(ロック設定)

カードに記録したファイルをロック(誤消去防止)します。

**1** ロック設定するファイルを再生(再生) の一時停止) する



- (MENU)を押す
  - ●ショートカット編集モード になります。



### (3) 「ファイルロック」が表示されるまで押す

●押すごとに、以下のように 換わります。





#### 「MPEG4] · [VOICE] 再生時

[ファイル消去] →[ファイルロック] →[ファイル消去] [PICTURE] 再生時

[ファイル消去] →[ファイルロック] →[DPOF 設定]

→「ファイル消去」

**④** 「保護]を選び、「▶ SET]を押す





●ファイルロック後に、ファイル一覧に戻ります。



- 選んだ動作モードのファイルをすべてロックするには
- **1** 「PLAY]にし、動作モードを選んで、「MENU]を押す
- **2** 「カード操作]を選び、「▶ SET]を押す
- **3** 「ロック設定]を選び、[▶ SET]を押す
- **4** 確認画面が出たら、「保護する」を選び、「▶ SFT]を 押す



- ●ロック設定(解除)するファイル数が多い ●音楽 (MPEG2-AAC、MP3) ファイル 場合、時間がかかります。
- [解除]を選ぶと、ロック設定が解除されま す。
- (P34) はロック設定及び解除はできませ ho
- ●ロック設定は本機でのみ有効です。

# プリント情報を書き込む(DPOF 設定)

プリントしたい静止画、枚数などの情報(DPOF データ)をカードに書き込みます。

**①** DPOF 設定する静止画ファイルを再生する (P29)



- [MENU] を押す
  - ●ショートカット編集モード になります。



### (3) [DPOF 設定] が表示されるまで押す

●押すごとに、以下のように 換わります。



◆DPOF設定 ◆ O ►

[ ファイル消去 ] →[ ファイルロック ] → [DPOF 設定]→[ ファイル消去 ]

### 4 枚数を設定し、[▶ SET]を押す



女数を □ 対象を 対定






#### ■ DPOF 設定をすべて解除するには

- **1** [PLAY]にし、[PICTURE]モードにする
- **2** [MENU]を押す
- **3** [カード操作]を選び、[▶ SET]を押す
- **4** [DPOF リセット]を選び、[▶ SET]を押す
- 5 確認画面が出たら、[はい]を選び、[▶ SET]を押す

#### ■ DPOF 設定をスライドショーで確認するには

- **1** 「DPOF 設定をすべて解除するには」(上記) の手順 **1** ~ **3** までを行う
- **2** [DPOF 確認]を選び、[▶ SET]を押す
  - ・DPOF設定した画像が約5秒ずつ表示されます。



(二) カード操作
Ⅲ ファイル全消去
<b>Om</b> ロック設定
DPOF確認
Ro DPOFリセット

●プリント枚数は $0\sim99$  枚まで設定できま ●DPOF 設定(解除)するファイル数が多いす。 と、時間がかかる場合があります。



# 付属のソフトで作ったスライドショーを楽しむ (P. スライドショー)

SD-MovieStage Ver. 2.0 (付属) で設定したスライドショーをもとに静止画を再生します。

(PLAY) にし、[PICTURE] モードに 設定する










[MENU] を押す



③ [P. スライドショー] を選び、[▶ SET]を押す



- SD-MovieStage Ver. 2.0で設定した画像が設定した順番で、約5秒ずつ再生します。
- ●すべての再生が終わると、停止します。

#### 操作について

[■]:スライドショーの停止

[▮▮]:スライドショーの一時停止





●SD-MovieStage Ver. 2.0 で設定したスライドショーの時間は本機では適用されません。

### 液晶モニターを調整する

液晶モニターの明るさや色レベルを調整します。


[REC] にし、[MPEG4] または、 [PICTURE] モードに設定する








[MENU] を押して、[表示設定]を選ぶ





3 [明るさ]または、[色レベル]を選ぶ





4 調整する



- ●[明るさ]:
  - [▲]が右(+)にいくほど明るくなります。
- ●[色レベル]: [▲]が右(+)にいくほど濃くなります。
- ●[MENU] ボタンを押すと、設定画面が消えます。(約5秒間そのままにしておくと、自動的に、「表示設定」に戻ります)






●液晶モニターの調整内容は、実際に録画される映像には影響しません。

### 縦長の静止画を記録する

縦長の静止画を撮るには、縦撮り用の記録ボタンを使うと便利です。 SD-MovieStage Ver. 2.0(付属)を使うと、パソコン上で縦長の映像を横長に変換 して楽しめます。



### 使い終わったら



カードを取り出す(P22)



- ♠ AC アダプター、バッテリーを外す

バッテリーの外しかた



- ●長時間使用しないときは、バッテリーを外 ●年月日は内蔵電池で動作していますの してください。
- で、バッテリーを外しても、年月日を合わ せ直す必要はありません。(P26)

# カードをフォーマットする

フォーマットすると、カードに記録されているすべてのデータ(ファイル)は消失 され、元に戻すことができません。よく確認してからフォーマットしてください。


「REC」にする



💋 [MENU]を押す




❸ 「初期設定 ] を選ぶ






MPFG4 モードの例

4 「フォーマット」を選ぶ



- ●確認画面が表示されたら、「はい」を選び、
  - 「► SFT]を押します。





- ●**通常はカードをフォーマットする必要は** ●SD メモリーカードの書き込み禁止スイ ありません。
- ●「カードを確認してください」 とメッセー ジが出た場合、本機でそのカードを使うに ●ロックしたファイルも消去されます。 はフォーマットする必要があります。
- ッチが [LOCK] 側のときはフォーマット できません。

  - ●記録・再牛に失敗するなど、カードが不安 定になってきた場合は、一度フォーマッ トしてみてください。

### パソコンで使う

- ●USBドライバー(付属)をインストールすると、本機とパソコンを接続して使えます。
- ●SD-MovieStage Ver. 2.0 (付属)を使うと、映像や音声を簡単に楽しめます。
- ●SD オーディオ PC レコーディングソフト /SH-SS10(SD-Jukebox Ver. 3.0) (別売)を使うと、オーディオ CD などの音楽をカードに記録することができます。 (本機の「MUSIC]モードで再生できます)



#### SD-MovieStage

- ・カードの内容が一目でわかる
- ・ファイルの整理が簡単にできる
- ・パソコンのデータをカードに 書き出せる
- ・MPEG4カット編集機能

# USBドライバー/SD-MovieStage 動作環境

以下の環境でご使用いただけます。

対象パソコン	Microsoft Windows XP Home Edition/ Windows XP Professional/Windows 2000 Professional/ Windows Me/Windows 98SE 日本語版がプリインストール
	された IBM® PC/AT 互換機
CPU	Intel Celeron 366 MHz 以上
搭載メモリー	Windows XP/2000 は 256 MB 以上 Windows Me/98SE は 128 MB 以上
ハードディスク	350 MB 以上の空き容量(SD-MovieStage Ver. 2.0)
グラフィック表示	High Color (16bit) 以上/800×600以上
インターフェース	USB 端子
その他	●Windows Media Player 6.4 以降 ●DirectX 8.1 以降 ●マウスまたはマウスと同等のポインティングデバイス

- ●上記の動作環境のパソコンすべてにおいて、動作を保証するものではありません。
- ●USB ハブを経由する場合や USB カードをご使用の場合は動作保証の対象外とさせていただきます。
- ●Windows XP/2000 をお使いの場合は、ユーザー名を [ Administrator (コンピュータの管理者)] (もしくはこれと同等の権限を持つユーザー名) にしてログオンしてからインストールしてください。
- ●インストール前に、P4のソフトウェア使用許諾書をよくお読みください。

### USB ドライバーのインストール

- USB ケーブルをつなぐ前に、必ず USB ドライバーをインストールしてください。
- ●インストール前に「インストール前にお読みください」をクリックしてお読みください。
- ●インストール前に他のアプリケーションを終了させてください。

### **⑦** CD-ROM (付属) をパソコンに入れる

- ●インストール画面が自動で表示されない場合は、CD-ROMドライブのアイコンをダブルクリックしてください。
- [USB ドライバーのインストール] をクリックする



### 

●再起動後、ドライバーが有効になります。 (必ず再起動してください)



### カード内のデータについて

カード内のフォルダーには以下のファイルが入っています。 ファイル名やフォルダー名を変更すると、本機で使えなくなる場合があります。 ファイル操作には SD-MovieStage (付属)をお使いください。

[DCIM]: JPEG 形式(IMGA0001.JPG など)で記録された

静止画(本機では100-0001などと表示されます)

[MISC]: 静止画に設定された DPOF データ

SD-MovieStage で作成したスライドショーデー

タ(AUTPLAYÖMRK など)

[SD\_VIDEO]: MPEG4(ASF)形式(MOL001.ASF など)で記録


された動画

[SD\_VOICE]: 音声データ (MOB001.VM1 など)

[SD\_AUDIO]:SD オーディオ PC レコーディングソフト (SD-

Jukebox Ver. 3.0 (別売) などで記録された音楽

データ(AOB001.SA1 など)





# SD-MovieStage のインストール

インストール前に他のアプリケーションを終了させてください。

- **介** CD-ROM (付属) をパソコンに入れる
  - ●インストール画面が自動で表示されます。 表示されない場合は、CD-ROMドライブのア イコンをダブルクリックしてください。
- [SD-MovieStage Ver. 2.0 のイン ストール]をクリックする



3 [次へ]をクリックする



- よく読んで、内容に同意される場合、 [はい]をクリックする
  - [いいえ]をクリックすると、SD-MovieStage はインストールされません。



⑤ [次へ]をクリックする



### 6 [はい]をクリックする

●[いいえ]をクリックすると、デスクトップに ショートカットアイコンは表示されません。



### [はい]をクリックする

● [DirectX 8.1]がインストールされます。 Windows XPをお使いの場合、この画面は表示 されません。



### 8 [完了]をクリックする

- ●パソコンを再起動します。
- ●Windows XP をお使いの場合、 これでインストールは完了です。 再起動後に SD-MovieStage Ver. 2.0 が使用できます。



- の パソコンを再起動後、[Microsoft DirectX 8.1 のセットアップ] 画面が表示されたら、よく読んで[はい]をクリックする
  - ●[いいえ]をクリックすると、SD-MovieStage Ver. 2.0 はご使用になれません。



### [インストール]をクリックする




- (のK) をクリックして、パソコンを 再起動する
  - これでインストールは完了です。 再起動後に SD-MovieStage Ver. 2.0 が使用で きます。





### パソコンと接続する

- ●USBドライバーをインストールしてから、USBケーブルをつないでください。
- ●AC アダプターとバッテリーの両方をお使いください。どちらか一方だけでは、 パソコンに接続して使うことはできません。



**●** [PLAY] にして、上記のように接続する



- ●[マイコンピュータ]に[リムーバブルディスク]ア イコンが表示されます。
- ◆本機はパソコン専用モードになります。 (本機からの操作はできなくなります)



# SD-MovieStage を起動する

- ① [スタート] → [すべてのプログラム (プログラム)] → [Panasonic] → [SD-MovieStage] → [SD-MovieStage] を選ぶ
  - ◆SD-MovieStage Ver. 2.0 の使用方法などに ついては本説明書には記載しておりません。 同時にインストールされる PDF 説明書をお 読みください。




- ●本機側から操作するときは、USB ケーブルを抜いてください。
- ●AV クレードルに付けて使用することもできます。
- ●PDF 説明書を読むには Adobe Acrobat Reader 5.0 以上が必要です。(インストール画面で、[Acrobat Reader 5.0 のインストール]をクリックしてください)

# USB ケーブルを安全に外すには

Windows XP/2000 をお使いの場合、以下の方法で USB ケーブルを外します。 Windows Me/98SEをお使いの場合はカード動作中ランプが消灯しているのを確認して、そのまま抜いてください。(本機の電源は入れたままにしてください)

- - ●ハードウェア取り外し画面が表示されます。
- ② [USB 大容量記憶装置デバイス]を 選択し、[停止]をクリックする





- - ●[OK]をクリックすると、安全に USB ケーブルを外すことができます。




# SD-MovieStage をアンインストールする

他のアプリケーションを終了させてから、アンインストールしてください。

- **1** [スタート] (→ [設定]) → [コントロールパネル] をクリックする
- ② [プログラム(アプリケーション)の追加と削除]をダブルクリックする
- [SD-MovieStage]を選ぶ
- ② [変更と削除]([変更/削除]または[追加と削除])をクリックする
- ありますが表示されたら、「OK」をクリックする

### メニュー画面の表示

内容については関係するページをお読みください。



#### 記録[REC]モード

- 静止画画質
- 2 フラッシュ(P28)
- 3 お知らせ音

記録・停止時などに「ピッ」音が鳴ります。(リモコン操作時も鳴ります) [切]にすると、鳴らなくなります。


- 4 初期設定
- 5 表示設定
- 6 記録モード(P30)
- 7 自動録画設定(P39)
- 8 表示モード

画面表示を切/入します。外部機器での 映像を記録すると、画面表示も記録されます。

#### [サブメニュー]

- 9 録画タイマー(P39)
- 10 自動録画スタンバイ(P39)
- 11 エリア(P27)
- 12 日時設定(P26)

- 13 フォーマット(P47)
- 14 表示モード
  - 8と同じです。
- 15 明るさ(P45)
- 16 色レベル(P45)



#### 再生[PLAY]モード

1 P. スライドショー(P44)

付属のSD-MovieStage Ver.2.0で作ったスライドショーデータをもとにスライドショーを行います。

- **2** カード操作
- 3 再生サイズ

MPEG4 動画再生時の画面サイズを設定します。

[ノーマル]にすると、通常画面になります。[フルスクリーン]にすると、画面全体に拡大されます。テレビに表示するときは、[ノーマル]にすることをおすすめします。

- 4 リピート再生(P31)
- 5 ファイル全消去(P41)
- 6 ロック設定(P42)
- 7 表示モード

音声再生時の表示モードを設定します。

8 プレイリスト選択(P35)

カードにプレイリストが記録されている場合、再生するプレイリストを選び

ます。プレイリストは本機で設定できません。SD オーディオ PC レコーディングソフト /SH-SS10(SD-Jukebox Ver. 3.0) (別売)をお使いください。

**9** パワーセーブ(P35)

#### [サブメニュー]

- 10 ファイル全消去(P41)
- 11 ロック設定(P42)
- **12** DPOF 確認(P43)
- **13** DPOF リセット(P43)
- 14 Default Playlist (P35)

カード内の全曲が再生されます。ここの表示は、SD-Jukebox での設定により変わります。


#### **15** PLAYLIST1 (P35)

SD-Jukebox で設定したプレイリスト 名が表示されます。ここの表示は、SD-Jukebox での設定により変わります。

その他の項目は[REC]モードと同じです。



# 画面の表示



#### 1 動作モード表示

モードを切り換えてから(電源を入れてから)数秒経過すると、アイコン表示のみになります。

III MPEG4:動画 [MPEG4] モード

PICTURE: 静止画 [PICTURE] モード

♥ VOICE: 音声 [VOICE] モード

』 MUSIC: 音楽 [MUSIC] モード

# **2 状態表示** [記録系]

●: 記録中

#### [再生系]

▶: 再生

■■: 一時停止

◄ / ▶▶: 早戻し / 早送り再生(×10◀◀ / ▶▶ で10倍速、

×60◀◀ / ▶▶ で60倍速になります)

🛄: スライドショーの一時停止

ACCESS: カードアクセス中 NO CARD: カードなし NO FILE: ファイルなし 3 画質

静止画[PICTURE](P28)

**F**: ファイン

N: ノーマル F: エコノミー

MPEG4 動画「MPEG41(P30)

SF: スーパーファイン

**F**: ファイン N: ノーマル

**I**: エコノミー

**4 2 倍ズーム表示 [2×]**(P28、30)

#### 5 カメラ機能表示

**4**: フラッシュ表示 (P28)

■: 横しま軽減モード(P27)

活: 逆光補正モード (P40)

▶■: 白バランス設定 (P40)

#### 6 バッテリー残量表示

バッテリーの残量が少なくなるにつれ (上記)→ (記記)→ (記記)→ (記記)→ (記記) → (記記) (点滅 表示)と変わります。バッテリーの残量表示が「(記』)のときは、数分でバッテリーがなくなりますので充電してください。

(AC アダプター使用時に (**全**) が表示される場合がありますが、問題ありません)

#### **7** 年月日、時刻表示(P26)

時刻は 24 時間表示です。(記録·再生 モードとも)

#### 8 経過時間表示

0h00m10s

記録モード時:記録経過時間 再生モード時:再生経過時間

#### 9 記録可能時間・可能枚数表示

R 0

静止画の記録可能残り枚数 (残り 0 枚で赤色点滅となります)

R 0h10m

MPEG4動画撮影、音声 (VOICE) 記録可能残り時間 (残り OhOOm で赤色点滅となります)

#### **10** 音質表示 (音楽ファイル) (P35)

リモコンの[EQ]ボタンで設定する音質を表示します。

S-XBS: S-XBSモード TRAIN: TRAINモード

#### 11 リピート再生

**全**: 全ファイル(全曲)

リピート

**(1 曲)** リピート

#### **12** ファイル名表示

再生ファイルの名前を表示します。

#### **13** DPOF 設定表示 (P43)

DPOF 設定済み (1 枚以上に設定)

#### **14** ロック設定表示 (P42)

ファイルのロック

#### 15 音量表示 (P35)

音量を調整するときに表示します。

#### 16 警告表示

(記録・再生モードとも)

#### 「バッテリーがなくなりました」

バッテリー容量がなくなっています。 十分に充電したバッテリーと交換して ください。

#### 「カードを入れてください」

カードが入っていません。またはカードが途中までしか入っていない可能性があります。

#### 「カード残量がありません」

カードの容量がありません。不要なファイルを消去するか、新しいカードを入れてください。

#### 「カードがロックされています」

SD メモリーカードの書き込みスイッチ が「LOCK」側 に なっています。 (P59)

#### 「カードを確認してください」

カードを入れ直してみてください。それでもだめな場合は、フォーマットしてください。(P47)

#### 「ファイルがロックされています」

ロック設定されているデータに消去操作をしています。

#### **「電源を入れ直してください」** 電源を入れ直してください。

#### 「コピーガードがあり 録画できませ

#### hι

著作権保護の信号(コピーガード)が 入っている映像を記録しようとしてい ます。このデータは記録できません。

### 使用上のお願い

■ SD マルチカメラについて

磁気や電磁波が発生するところ(電子レンジやテレビ、ゲーム機、マイコンなど) からはできるだけ離れて使う

- ●テレビの上や近くで操作すると、電磁波 の影響で映像や音声が乱れることがあり ます。
- ●本機は他の機器などから離してください。スピーカーや大型モーターなどが出す強い磁気により、画像がゆがんだりします。また、テレビやゲーム機などから出る電磁波により、お互いに影響を及ぼし、テレビや本機の映像が乱れる場合があります。
- ●本機が影響を受け、正常に動作しないと きは、バッテリーや AC アダプターを一度 外してから、改めて接続して電源を入れ直 してください。

#### 電波塔や高圧線が近くにあるときは、な るべく使わない

●近くで撮ると、電波や高電圧の影響で記録映像や音声が悪くなることがあります。

#### 周囲で殺虫剤や揮発性のものを使うと きは、本機にかけない

- ●かかると、外装ケースが変質したり、塗装がはげるおそれがあります。
- ●ゴム製品やビニール製品などを長期間接 触させたままにしないでください。

浜辺など砂やほこりの多いところで使うときは、内部や端子部に砂やほこりが入らないようにする

#### また海水などでぬらさないようにする

- ●砂やほこりが入ると、本機の故障につながります。
- ●万一海水がかかったときは、よく絞った 布でふき、そのあと乾いた布でふいてくだ さい。

# 本機を持ち運びするときは、落としたり、ぶつけたりしない

●強い衝撃が加わると、外装ケースがこわれ、故障します。

#### 監視用など、業務用として使わない

- ●長時間使うと、内部に熱がこもり故障するおそれがあります。
- ●本機は業務用ではありません。

#### ■ バッテリーについて

本機で使用するバッテリーは、充電式 リチウムイオン電池です。このバッテ リーは温度や湿度の影響を受けやす く、温度が高くなる(低くなる)ほど影 響が大きくなります。

- ●長時間使用しないときは、必ずバッテリーを外してください。パッテリーを付けたままにしておくと、電源を切っていても、絶えず微少電流が流れています。そのままにしておくと、過放電になり、充電しても使用できなくなるおそれがあります。
- ●バッテリーの端子部に付いたほこりなど は取ってください。
- ●バッテリーは涼しくて、湿度が低く、温度がなるべく一定のところに保管してください。極端に低温・高温のところに保管すると、バッテリーの寿命が短くなることがあります。
- ●長期間保管する場合、1 年に 1 回は充電 し、充電容量を使い切ってから再保管する ことをおすすめします。
- ●バッテリーには寿命があります。
- ●不要(寿命になったなど)バッテリーは火中に投入しないでください。破裂するおそれがあります。

不要になった電池(バッテリー)は、貴重な資源を守るために、廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へご持参ください。



リチウムイオン 電池使用

Li-ion

#### 使用済み充電式電池(バッテリー)の届 け先

- ●下記の充電式電池リサイクル協力店へご 持参ください。
- ●お買い上げの販売店または最寄りの松下 電器の販売店・サービスセンター・販売会 社へ。もしくは(社)電池工業会にご確認 ください。

(ホームページ http://www.baj.or.jp)

# 使用済み充電式電池(バッテリー)の取り扱い

- ・端子部をセロハンテープなどでおおい、 リサイクル箱へ
- ●分解しないでリサイクル箱へ

#### ■ 本機の取り扱いについて

- 長時間使用すると、本機の温度が高くなりますが、性能・品質には問題ありません。
- ●使用後は電源を切り、AC アダプターの電源プラグをコンセントから抜いておいてください。(電源スイッチで電源を切った状態でも、約0.1 Wの電源を消費しています)
- ●半年に一度ぐらいは本機の電源を入れ、 動作させてください。

#### ■ お手入れについて

- ●ベンジン、シンナーなどの溶剤を使わないでください。外装ケースが変質したり、 塗料がはげることがあります。お手入れ時は、柔らかい、乾いた布でほこりをふいてください。汚れがひどいときは、台所用洗剤を水でうすめ布をひたし、よく絞ってから汚れをふき取ってください。そのあと乾いた布で仕上げてください。
- ●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意 書に従ってください。

#### ■ カードについて

- ●カード動作中ランプが点灯中(カードにアクセス中)は、カードを抜いたり、電源を切らないでください。また、振動や衝撃を与えないでください。カードやカードの内容が破壊されることがあります。
- ●SDメモリーカードには書き 込み禁止スイッチが付いて います。スイッチを「LOCK」 側にしておくと、カードへの 書き込みやデータの消去、



- フォーマットができなくなります。戻す と、可能になります。
- ●カードを高温になるところや直射日光のあたるところ、電磁波や静電気の発生しやすいところに放置しないでください。カードやカードの内容が破壊されることがあります。
- ●使用後や保管、持ち運び時は、カードを取り出し、収納袋(収納ケース)に入れてください。
- ●カード裏の端子部にごみや水、異物などを付着させないでください。また手などで触れないでください。
- ●不適切な取り扱いにより、カードのデータが破壊されたり消失した場合は、弊社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご容赦ください。

#### ■ 液晶モニターについて

- ●液晶面が汚れたときは、柔らかい、乾いた 布でふいてください。
- ●温度差が激しいところでは、液晶モニターに露が付くことがあります。このときは、柔らかい乾いた布でふいてください。
- ●寒冷地などで本体が冷えきっている場合、電源を入れた直後は、液晶モニターが通常より少し暗くなります。内部温度が上がると通常の明るさに戻ります。

液晶モニターは、精密度の高い技術で作られていますが、液晶モニターの画面上に黒い点が表れたり、常時点灯(赤や青、緑の点)することがありません。液晶モニターの画素については99.99%以上の高精度管理をしておりますが、0.01%以下で画素欠けや常時点灯するものがあります。これらはカードには記録されません

ので、ご安心ください。

便利な情報

### 使用上のお願い(つづき)

#### ■ レンズについて

- ●レンズを触らないでください。レンズが 汚れたときは、乾いた、柔らかい布でふい てください。
- ●レンズがくもったときは、電源スイッチを切り、1時間ほどそのままにしておいてください。周囲の温度になじむと、くもりが自然に取れます。

#### ■ 充電中の電源ランプについて

充電中は電源ランプが点滅します。(正常 充電時は約2秒間隔の点滅)

電源ランプの点滅速度が速いときや、逆に遅いとき(もしくは消灯時)は異常が起こっていると考えられます。

点滅速度によって、以下の状態が考えられます。

#### 約0.5 秒間隔で点滅:

 本体やバッテリー、AC アダプターなどの 故障と思われます。お買い上げの販売店、 またはお近くの「修理ご相談窓口」(P81~ 83)にお問い合わせください。

#### 約6秒間隔で点滅:

●バッテリーや周囲の温度が高い・低いとき、またはバッテリーが過放電されている場合です。充電はできますが、場合によっては正常充電までに数時間かかる場合があります。それでも充電できないときは、バッテリーや周囲の温度が高すぎる、もしくは低すぎる場合です。適温になるる待ってから、再度充電してください。

#### 消灯:


充電完了です。

●充電を完了していないのに、電源ランプが消灯しているときは、AC アダプターまたはバッテリーの故障と思われます。お買い上げの販売店、またはお近くの「修理ご相談窓口」(P81 ~ 83)にお問い合わせください。

### 海外で使う

AC アダプターは、自動で全世界の電源電圧 (100 V、120 V、220 V、240 V)、電源周波数 (50 Hz、60 Hz) に切り換わるように設計されています。ただし、国、地域、滞在先によって電源コンセントの形状は異なります。海外旅行をされる場合は、下表を参考に電源コンセントの形状を確かめ、その国、地域、滞在先に合ったプラグを準備してください。

変換プラグは、お買い上げの販売店に ご相談のうえ、お求めください。充電の しかたは、国内と同じです。



AC アダプターは、全世界の電源電圧(100 V、120 V、220 V、240 V)、電源周波数(50 Hz、60 Hz)でで使用いただけるように設計しております。 市販の変圧器などを使用すると、故障するおそれがあります。

#### 主な国、地域の代表的な電源コンセントのタイプ

			-	北米			
カナダ	A	アメリカ合衆国	A				
		•	ヨーロッパ	・旧ソ連地域			
アイスランド	lC	ノルウェー	l C	アイルランド	С	ハンガリー	C
イギリス	B.BF	フィンランド	C	イタリア	С	フランス	C
オーストリア	ic.	ベルギー	l C	ギリシャ	С	ポーランド	B.C
オランダ	C	ポルトガル	B.C	スイス	B.C	ルーマニア	С
スウェーデン	C	ロシア	С	スペイン	A.C	ウクライナ	С
デンマーク	С	ベラルーシ	С	ドイツ	С	カザフスタン	С
			ア	<b>'</b> ジア			
インド	B.C	モルジブ	¦В	インドネシア	B.C	バングラデシュ	lc
シンガポール	B.BF	フィリピン	A.C.S	タイ	A.BF.C	ベトナム	A.C
大韓民国	A.B.C	中華人民共和国	A.B.BF.C.S	スリランカ	В	マカオ特別行政区	B.C
香港特別行政区	B.BF	マレーシア	B.BF.C	ネパール	С	モンゴル	С
パキスタン	B.C	台湾	İΑ		1		į
			オセ	:アニア			
オーストラリア	is	トンガ	Is	グァム島	A	ニュージーランド	ls
タヒチ	lc	フィジー	Is		1		l
			中	南米			
アルゼンチン	BF.C.S	バハマ	Α	コロンビア	Α	プエルトリコ	ΙA
ジャマイカ	iΑ	ブラジル	A.C	チリ	B.C	ベネズエラ	İΑ
ハイチ	A	ペルー	A.C	パナマ	Α	メキシコ	Α
			r	中東			
イスラエル	lc	クウェート	B.C	イラン	C	ヨルダン	B.BF
			7	フリカ			
アルジェリア	A.B.BF	ザンビア	B.BF	エジプト	B.BF.C	タンザニア	B.BF
カナリア諸島	C	南アフリカ共和国	B.C	ギニア	С	モザンビーク	C
ケニア	B.C	モロッコ	C		1		i

タイプ	Α	В	BF	С	S
形状		••			<b>₩</b>
ブ変ラグ換	不要です				

# 故障と思ったら (お願い・ヒント /Q&A)

#### お願い・ヒント

# ■ バッテリーを入れる / 充電する (P21)

●付属バッテリー1 本当たりの充電時間の めやすは以下のとおりです。(フラッシュ など使用状況・周囲の温度により記録時間 / 枚数 / 充電時間は変わります)

#### 付属バッテリー1本あたり(温度20°C/湿度60%時)

13/1001	13/2017 (12/2017)					
充電時間	連続記録枚数 (PICTURE)	連続記録時間 (MPEG4)	連続記録時間 (VOICE)	連続再生時間 (MUSIC)		
約120分	約1200枚	約90分	約180分	約180分		

([MUSIC]はパワーセーブが[入]のときの時間です)

- ●長期間使用しないときは、バッテリーを 外しておいてください。(P58)
- 充電・使用中は本体などが暖かくなりますが、故障ではありません。
- ●バッテリーを外すときは、落下させないようにお気を付けください。
- ●本機の電源が入っているときに、バッテリーの付け外しや電源コードの抜き差しをしないでください。
- ●充電中は AC アダプターを抜かないでください。AC アダプターを抜くと、電源ランプが数回点滅して消灯します。その場合、1 分ほどおいてから、再度接続して充電してください。

#### ■ カードを入れる(P22)

- ●お使いのカードによっては、カードを取り出すときにとび出す場合がありますので、お気を付けください。
- ●カード裏の接続端子部には触れないでく ださい。
- ●カード動作中ランプが点灯中(カードにアクセス中)は、下記の操作を行うと、カードやカードの内容が破壊されたり、本体が正常に動作しなくなることがあります。
  - カードを抜き差しする
  - バッテリーや電源コードを外す
  - 振動や衝撃を与える
- ●静電気や本機・カードの故障などにより、 カードやデータが壊れることがあります。 大切なデータはパソコンにも保存することをおすすめします。

●カード 1 枚あたりの記録時間・枚数のめやすは以下のとおりです。(記録時間・枚数はシーンによって異なります)

#### カード1枚あたりの記録時間・枚数のめやす

#### **PICTURE**

カードの容量	F(ファイン)	N(ノーマル)	E(エコノミー)
8MB	約45枚	約95枚	約190枚
16MB	約100枚	約200枚	約400枚
32MB	約220枚	約440枚	約880枚
64MB	約440枚	約880枚	約1760枚
128MB	約880枚	約1760枚	約3520枚
256MB	約1760枚	約3520枚	約7040枚
512MB	約3520枚	約7040枚	約14080枚

#### MPEG4

カードの容量	SF(スーパーファイン)	F(ファイン)	N(ノーマル)	E(エコノミー)
8MB	約1分	約2分	約3分	約8分
16MB	約2分	約5分	約8分	約18分
32MB	約4分	約10分	約17分	約37分
64MB	約8分	約20分	約35分	約1時間15分
128MB	約17分	約42分	約1時間10分	約2時間30分
256MB	約35分	約1時間25分	約2時間20分	約5時間00分
512MB	約1時間10分	約2時間50分	約4時間40分	約10時間10分

#### VOICE

カードの容量	録音時間	カードの容量	録音時間
8MB	約25分	128MB	約8時間30分
16MB	約58分	256MB	約17時間30分
32MB	約2時間	512MB	約35時間
64MB	約4時間		

#### ■ 液晶モニターを使う(P22)

●液晶モニターの角度によっては、記録映像にモニターが映ることがあります。また、映っていないように見えても、パソコンで見たり、プリントすると映っている場合があります。



#### ■ メニュー画面を操作する(P25)

- ●記録中は、メニュー画面は表示されません。
- ●動画 / 静止画 / 音声再生時に [MENU] ボタンを押すと、DPOF 設定、ロック設定など、再生しているファイルの編集ができます。(ショートカットメニュー)

#### ■ エリア設定を行う(P27)

- ●ご使用の地域が変わった場合、エリア設定をやり直す必要があります。(周波数が異なる場合)
- ●海外でご使用時に横しまが発生した場合、エリア設定を変更してみてください。
- ●設定にかかわらず、蛍光灯などの照明光 を画面に入れると、横しまが出る場合があ ります。
- ●電源を切ると、横しま軽減モードは解除 されます。
- ●エリア設定を行っても、横しまが完全に なくならないことがあります。

#### ■ 静止画を撮る(P28)

- ●画像サイズは 640 × 480 (VGA) です。
- ●被写体から約50 cm以上離して記録して ください。
- ●ファイル一覧画面で、ファイル数が7つ以上の場合、多機能ボタンを左右に押していくと、前の(次の)ページが表示されます。
- ●N[ノーマル] や E[エコノミー] に設定して記録すると、被写体によってはモザイク状の画面になります。
- ●残り記録可能枚数が10000枚以上であっても、「9999」と表示されます。
- ●フラッシュ使用直後は、5 が点滅し、画像を記録できない場合があります。点灯するまで、お待ちください。
- ●2倍ズームにすると画質が劣化します。

#### ■ 静止画を見る(P29)

- ●本機は電子情報技術産業協会(JEITA)で デザイン ルール フォー 制定された統一規格DCF(Design rule for Camera File system)に準拠しています。
- ●本機で再生できる静止画は JPEG 形式の ファイルです。(再生できない場合もあり ます)

# ■ 動画を撮る (MPEG4 動画記録) (P30)

●[エコノミー]以外で記録した MPEG 4動 画は当社製デジタルビデオカメラ NV-MX1000/MX2500/EX21 (別売)では再 生できません。このときは「RESET ボタン をおしてください」などの表示が出ること がありますが、故障ではありません。

- ●2倍ズームにすると画質が劣化します。
- ●被写体から約50 cm以上離して記録して ください。
- ●記録される音声はモノラルになります。

#### ■ 動画を見る (MPEG4 再生) (P31)

- ●画面の大きさを変えるには、メニューの [再生サイズ]を[ノーマル]または[フル スクリーン]にします。[ノーマル]にする と、通常画面になり、[フルスクリーン]に すると、画面全体に拡大されます。
- ●本機で再生できる動画は ASF 形式のファイルです。(再生できない場合もあります)
- ●ファイル一覧画面で、ファイル数が7つ以上の場合、多機能ボタンを左(右)に押していくと、前の(次の)ページが表示されます。
- ●MPEG4 動画を再生すると、被写体の動きが速い場合などでは、モザイクが出たり、コマ落ちしますが、異常ではありません。
- ●他機および他社のソフトウェアで記録されたファイルは本機で再生できない場合があります。また、本機で記録されたファイルは他機で再生できなかったり、画像サイズが正確に表示されないことがあります。
- ●MPEG4の動画ファイル名は16進数の連番で付けられます。

#### ■ 録音する(ボイス録音)(P32)

- ●画面は黒になります。
- ●記録される音声はモノラルになります。
- 当社製の IC レコーダーRR-XR320/330 (別売)ではボイスファイルを再生できません。

#### ■ 録音した音声を聞く(ボイス再生) (P33)

- ●画面は黒になります。
- ●早送り・早戻しは、約 1 秒以上押すと、10 倍速、約7秒以上押すと 60 倍速になります。(手を離すと通常再生に戻ります)

# 故障と思ったら(お願い・ヒント/Q&A)(つづき)

# ■ 音楽を聴く(MPEG2-AAC/MP3 音楽再生)(P34)

- ●本機単独では曲の記録・消去などはできません。
- ●フォーマット機能を使うと、音楽ファイルを含むカード内の全データ(ファイル)が消去されます。
- ●タイトル・アーチスト名が表示されない 場合があります。また、漢字やひらがなの タイトルは表示しません。
- ●WMA 形式の音楽ファイルは本機では再生できません。
- ●SD-Jukebox で関連付けされた静止画の サイズ(容量)が大きいと、表示に時間が かかる場合があります。
- SD-Jukebox で関連付けされた静止画が 複数ある場合、最初の静止画のみ表示され ます。
- ●静止画の種類によっては、SD-Jukeboxで 関連付けされても、本機で再生できない場 合があります。
- ●MPEG2-AAC、MP3 形式でも、ファイル によって再生できない場合があります。

#### ■ 音量を調整する(P35)

- ●記録時の音声を確認する場合、本機の音 量の調整はできません。
- ●ステレオインサイドホンの L/R は左 / 右 です。

# ■ テレビなどの外部機器で映像や音声を見る / 聴く(P36)

- ●テレビなどの外部機器に接続して、映像・ 音声を出力しているときは、メニューの [お知らせ音]を[入]にしているときで も、音は出ません。
- ●テレビなどの種類によっては、画面表示 の文字が一部表示されない場合がありま す。

# ■ 便利な接続方法(AV クレードル常時接続)(P37)

●1台の機器の映像/音声入力端子と映像/ 音声出力端子に本機をつながないでくだ さい。画面が乱れます。

#### ■ 外部機器から映像を記録する(P38)

- ●ワイド画像(16:9)は正しく記録できません。
- ●音声はステレオの L(左)·R(右)がミック スされ、モノラルで記録されます。
- ●記録中に映像 / 音声コードを抜き差ししないでください。正常に記録できないことがあります。
- ●主音声と副音声が入った映像(2カ国語の映像など)は、記録前に音声を選択してください。記録後に主音声と副音声のどちらかを再生することはできません。(ミックスして記録されます)
- ●テレビ放送の電波が弱い場合や、画面に ノイズが入っている場合に、その映像を記 録すると、映像が乱れたり再生できないこ とがあります。

#### ■ 自動録画機能を使う(P39)

- ●自動録画時以外では録画タイマーは働き ません。
- ●外部機器のタイマー設定などは、1分ほど 余裕をもった設定にしてください。
- ●記録中に映像 / 音声コードを抜き差ししないでください。正常に記録できないことがあります。

#### ■ 逆光で撮る(逆光補正)(P40)

- ●画面全体が明るくなります。
- ●電源を切ると解除されます。
- ●横しま軽減モード、白バランス設定時は は、逆光補正できません。
- ●暗い場面では補正できない場合がありま す。
- ●記録中には逆光補正(または解除)操作は できません。

# ■ 自然な色合いで撮る(白バランス設定) (P40)

- ●暗いところでは設定できない場合があります。
- ●電源を切ると解除されます。
- ●横しま軽減モード、逆光補正時は、白バランス設定できません。

- ●以下のようなシーンで白バランス設定を 行うと効果的です。
  - ・赤っぽい光源(ハロゲンランプ・ナト リウムランプなど)での撮影
  - ・ 複数の光源での撮影
  - ・ 単調な色彩のシーンの撮影

#### ■ 不要なファイルを消去する(P41)

- ●ボイス録音 (P32) のファイルは自動的に ロックされています。ロック解除してから に消去してください。
- ●ボイス録音 (P32) のデータは任意の録音 データ消去後も常に連番になります。例え ば、[100]TRACK003 を消した場合、 [100]TRACK004が[100]TRACK003に 変わり、以降のファイルのデータ名も一つ ずつ詰まります。
- ●ファイル消去中は電源を切ったりカードを抜いたりしないでください。カードが破壊されるおそれがあります。
- ●音声(VOICE)ファイル (P33) は本機で消去してください。
- ●本機でファイルを消去すると、他機で設定した DPOF 情報が消去される場合があります。
- ●一度消去したファイルは元に戻りません。
- ●SD メモリーカードの書き込み禁止 スイッチが [LOCK] 側のときは消去でき ません。(P59)
- ●本機で再生できない静止画ファイル (JPEG 以外)でも消去される場合があり ます。
- ●ファイル消去中は電源を切ったりカード を抜いたりしないでください。カードが 破壊されるおそれがあります。

# ■ プリント情報を書き込む (DPOF 設定) (P43)

- ●DPOF とは、Digital Print Order Format の略です。カードの画像にプリント情報などを付加します。DPOF 情報は、DPOF 対応機器で使用できます。
- ●他機で DPOF 設定すると、本機では認識 しないことがあります。DPOF 設定は本機 で設定してください。
- ●DPOF 設定を行う(解除する)ファイル数 が多い場合、時間がかかります。

#### ■ 付属のソフトで作ったスライド ショーを楽しむ(P. スライドショー) (P44)

- ●他機で記録した静止画など、ファイルによってはスライドショーの再生時間が長くなります。
- ●P. スライドショーのデータがカードに記録されていないときは、ファイル一覧画面に戻ります。

#### ■ カードをフォーマットする(P47)

- ●フォーマット中は電源を切ったりカードを抜いたりしないでください。カードが破壊されるおそれがあります。
- ●パソコン(のエクスプローラ)でフォーマットしないでください。本機で認識しなくなる場合があります。パソコンでフォーマットする場合は、SDオーディオPCレコーディングソフト SH-SS10 (SD-Jukebox Ver. 3.0) (別売) (P34)で行ってください。
- ●フォーマットは本機または SD オーディオ PC レコーディングソフト SH-SS10 (SD-Jukebox Ver. 3.0) (別売) (P34)で行ってください。特に、音楽ファイルが入ったカードは音楽ファイルを記録した SD-Jukebox Ver. 3.0 を使用し、チェックインしたあとにフォーマットしてください。(詳しくは、SD-Jukebox Ver. 3.0 の説明書をお読みください)
- ●本機以外でフォーマットされたカードは 使えない場合があります。また、本機で フォーマットしたカードは、他の機器で使え ない場合があります。 使用する機器側で フォーマットしてください。



# 故障と思ったら(お願い・ヒント/Q&A)(つづき)

#### ■ カード内のデータについて(P49)

- ●カードをフォーマットするときは、本機または、SD-Jukebox Ver. 3.0 でフォーマットしてください。
- ●パソコン上で動画を再生すると、上下に 黒い帯が出ることがありますが、異常では ありません。
- ●[SD\_VOICE] フォルダーやフォルダー内 のボイス音声ファイル、[SD\_AUDIO] フォ ルダーは隠しファイルに設定されていま す。パソコンの設定によっては、これらの フォルダーやファイルはエクスプローラ やマイコンピュータの画面に表示されま せん。
- ●MPEG4動画のファイル名は16進数の連番で付けられます。(例00A=10です)
- ●パソコン上で本機未対応のデータを記録 した場合、本機では認識できません。
- ●[DCIM]、[SD\_VIDEO]、[SD\_VOICE] などはフォルダーの構成上必要ですので消去しないでください。
- ●MPEG4動画(ASF 形式)ファイルは、 Windows Media Player (Ver.6.4以降)で 再生できますが、音声が出ない場合は専用 のソフトウェア(G.726)をダウンロード する必要があります。(付属のCD-ROM内 の SD-MovieStage をインストールする と、同時にインストールされます)
- ●MPEG4 動画ファイルを電子メールなど で送付した場合、再生するには受信側で Windows Media Player (Ver.6.4 以降) が 必要です。

#### ■ パソコンと接続する(P52)

- ●付属のUSBケーブル以外は使わないでく ださい。
- ●パソコンとの接続中に AC アダプターを 抜かないでください。
- ●パソコンの電源を切っても、本機のパソコン専用モード (USB CONNECTING と表示されます)が解除されない場合は、USB ケーブルを外してください。
- ●本機とパソコンを接続中に、パソコンが サスペンド状態になると、サスペンドから 復帰したときに、パソコン側で本機を認識

しなくなることがあります。このときはパソコンを再起動してください。

#### ■ SD-MovieStage を起動する (P52)

- ●PDF 説明書を読むためには Adobe Acrobat Reader 5.0 以上が必要です。 (CD-ROM に同梱されています) ご使用のパソコンにインストールされていない場合は、CD- ROM 内の[Acrobat Reader]フォルダーの[ar505jpn.exe]をダブルクリックし、メッセージに従って Adobe Acrobat Reader 5.0 をインストールしてください。
- ●カード内のフォルダーをパソコン上で消去しないでください。本機でカードが読み込めなくなる場合があります。
- ●NTFS 形式でフォーマットしたカードを本機に入れて、パソコンと USB 接続すると、カード動作中ランプが点灯したままになります。この場合、[Administrator(コンピュータの管理者)](もしくはこれと同等の権限を持つユーザー名)にしてログオンし、マイコンピュータからリムーバブルディスクアイコンを右クリックして、[取り出し]を選び、カード動作中ランプが消灯したのを確認してから、カードを取り出してください。

#### Q&A

#### 1: 電源が入らない。

- 1-1:バッテリーやACアダプターは正しく接続されていますか。接続を確認してみてください。
- 1-2: バッテリーは十分に充電されていますか。十分に充電されたバッテリーをお使いください。

#### 2: 電源が入っていてもすぐに切れる。

2: バッテリーが消耗していませんか。 バッテリーを充電するか、十分に充 電されたバッテリーを付けてくだ さい。

#### 3: 記録できない。

- 3-1:カードが入っていますか。
- 3-2:SD メモリーカードの書き込み禁止 スイッチが「LOCK」側になってい ると記録できません。
- 3-3: カードの容量は十分ですか。不要な データは消去してください。

#### 4: 静止画がきれいに撮れない。

4: [静止画画質]を[ノーマル]や[エコノミー]にして、細かいものを記録すると、画像がモザイク状になることがあります。[ファイン]にして記録してください。

#### 5: 映像や音声がおかしい。

- 5: データが壊れている可能性があります。データは静電気や電磁波で壊れることがあります。大切なデータはパソコンなどにも保存してください。
- 6: 動画や静止画の記録時間・枚数が本 書の記載と大幅に異なる
- 6-1:記録される画像によって、記録時間・枚数は変動します。
- 6-2:動画、静止画、音声、音楽のファイルを 1 枚のカードで使用すると、所定の記録時間・枚数よりも少なくなります。

#### 7: カード再生中やファイル一覧画面 に[×]マークが表示される。

- 7: 形式の異なるデータや壊れたデータです。このようなデータは再生できません。
- 8: カードをフォーマットしても使えない。
- 8: 本機、またはカードの故障と思われます。お買い上げの販売店にご相談ください。
- 9: テレビと接続しても、映像が出な い。
- 9-1:正しく接続してください。また接続 コードは付属のものをお使いくだ さい。
- 9-2:本機が [REC] モードになっている と、表示されません。
- 9-3: AV クレードルの AV 出力切換ス イッチが [LCD MONITOR] になっ ていると、テレビなどに映像が表示 されません。また、AV クレードル の AV 入力切換スイッチが [AV IN  $\rightarrow$  AV OUT] になっているときも表 示されません。
- 10: 再生・記録ができず、画面が動かな くなった。
- 10: 電源を [切] にしてください。それでも電源が切れないときは、バッテリー、AC アダプターを抜いてください。そのあと電源を入れ直してください。

それでも正常に動作しない場合は、接続している電源を外し、お買い上げの販売店、またはお近くの「修理で相談窓口」(P81 ~ 83) にお問い合わせください。



# 故障と思ったら(お願い・ヒント/Q&A)(つづき)

- 11: 静止画の再生時に、ステレオインサイドホンを接続しても、音声が聞こえない。
- 11: 静止画モード (静止画の記録時・再生時) は音声は聞こえません。
- 12: 音声 (VOICE) ファイルや音楽ファ イルを聞いていたら、急に液晶モニ ターが消灯した。
- 12-1:本機で音声ファイルの記録・再生を行うと、約5秒後に液晶モニターが消灯します。[▶ SET] ボタンを押すと点灯しますが、何も操作しなければ、約5秒後に再び消灯します。液晶モニターは、再生終了後(または一時停止中)に点灯します。
- 12-2:メニューで[パワーセーブ]を[入] にすると、音楽ファイルの再生後、 約 5 秒で液晶モニターが消灯しま す。
- 13: 記録した MPEG4 動画映像を電子 メールで送りたい。
- 13: 本機で記録した映像をパソコンなどに取り込んで、電子メールに添付すると送ることができます。(付属のソフト SD-MovieStageを使うと便利です)この場合、ファイルサイズの容量を 1MB程度にすることをおすすめします。1MBの MPEG4動画ファイルの記録時間は、SF(スーパーファイン):約 15 秒、N(ノーマル):約 20 秒、E(エコノミー):約 60 秒です。(電子メールで送れるファイル容量の上限はお使いの環境によって異なります)

MPEG4 動画ファイルを電子メールなどで送付した場合、再生するには受信側で Windows Media Player (Ver. 6.4 以降) が必要で

す。音声が出ない場合は専用のソフトウェア(G.726)をダウンロードする必要があります。Windows Media Player にはこのソフトの自動ダウンロード機能があります。インターネットに接続し、MPEG4動画ファイルをダブルクリックすると、ソフトウェアが自動的にダウンロードされます。(Mac OS で再生する場合は、Windows Media Player for Macintoshが必要です)

- 14: USB ケーブルを接続すると、 Windows の [デバイスマネー ジャ] の [USB 大容量記憶装置デ バイス] に緑色の [?] マークが表 示される
- 14: USB ドライバー (付属) をインストールせずに接続すると、OS によっては[?]が表示されます。 USB ケーブルを本機から抜いて、 P49の手順でUSBドライバーをインストールすると表示されなくなります。
- 15: Windows Me使用時に、USBケーブルを抜くと、[デバイスの取り外しの警告] が表示された。
- 15: Windows Me を使用している場合、USBドライバー(付属)をインストールせずに接続していると、USBケーブルをそのまま抜いたときに警告メッセージが表示されます。USBドライバーをインストールすると表示されなくなります。(Windows 2000、Windows XPをお使いの場合は、P53の手順に従って、USBケーブルを外してください)

#### 16: 画面に赤や青、緑、白の点が現れた。

- 16-1:液晶モニターの画面上には 0.01 %以下の割合で、画素欠けや常時点 灯するものがありますが、故障では ありません。(P59)
- 16-2:長時間連続で使用したり、周囲の温度が高いところで使用した場合に、本機内部の温度が上がり、画面に赤や青、緑、白の点が現れて静止画撮影時に記録されることがあります。これは C-MOS センサーの特質によるものであり、故障ではありません。

このときは本機の電源を切り、しばらく放置してください。

C-MOS センサーは、小型で低消費 電力という特性から、CCD に続く 次世代撮像素子と言われています。

#### 17: 本機で記録した音声(VOICE)を パソコンや他機で再生したい。

- 17: 音声データ(VOICE)は SD-MovieStage Ver. 2.0(付属)で再 生できます。音楽再生(MPEG2-AAC/MP3 形式の音楽データの再 生)機能搭載の当社製デジタルビデ オカメラなどでは再生できません。 (2002 年 11 月現在)
- 18: 旧バージョンの SD-Jukebox を 持っているのですが・・・
- 18-1:旧バージョンの SD-Jukebox で記録した音楽ファイルも本機で再生できますが、静止画を関連付けして、再生することはできません。
- 18-2:SD オーディオ PC レコーディング キット /SH-SSK1 に付属の SD-Jukebox をアンインストールした 場合、本機の USB ドライバーも同 時にアンインストールされます。こ の場合、本機の USB ドライバーを 再度インストールしてください。

### パソコン接続時のお願い (Windows 98SE 使用時)

USBドライバーをインストールし、最初に本機をパソコンと接続したときに、[新しいハードウェアの追加ウィザード]画面が表示される場合があります。 以下の方法で操作を完了すると、パソコン側で本機を認識できます。

● [次へ]をクリックする



② [使用中のデバイスに最適なドライバーを検索する]が選ばれていることを確認し、[次へ]をクリックする



- 付属のCD-ROMをパソコンの CD-ROM ドライブに入れる
  - ●インストール画面が表示された場合は、「終了」をクリックします。
- **④** [検索場所の指定]のみを選び、 [参照]をクリックする



CD-ROM アイコンをダブルク リックし、[USB Driver]をダブ ルクリックし、[files]をクリック して[OK]をクリックする



- ●手順 ② で[参照]をクリックせず 「E:¥USB Driver¥files」(CD-ROMド ライブが E のとき)と入力しての指定 もできます。
- 6 [次へ]をクリックする



**②** [次へ]をクリックする



8 [完了]をクリックする




# **Operating Instructions**

# ■ Fitting on the AV cradle

● While pressing PUSH , extend the AV cradle.



Place the SD Multi Camera on the AV cradle.



- Place the SD Multi Camera on the AV cradle so that the mating connectors are in alignment.
- O Push the SD Multi Camera until you hear it clicks.



- Connect the AC Adaptor to the AC main socket.
- Connect the DC Input Lead to the [DC IN 4.8V] socket on the AV Cradle. (Refer to the Figure on the right.)
  - The SD Multi Camera is ready for use.

### **■**Using the Battery


While holding the ○○○▷ part, slide it to remove the Battery Compartment Cover.



Set the battery into the battery holder so that the arrow marks are in alignment, thus the terminals on the battery are aligned with those of the battery holder.



Connect the DC Input Lead to the [DC IN 4.8V] socket on the AV Cradle to charge the Battery.



 Note that the power of the SD Multi Camera is turned [OFF].



# **Operating Instructions (Cont.)**

#### ■Insert a SD Memory Card

Insert the SD Memory Card fully into the Memory Card Slot horizontally.



 If you remove the SD Memory Card, slide the lever to the right and pull out the SD Memory Card.



# ■ Recording the Still Image/Moving Picture/ Voice


• Slide the [OFF/PLAY/REC] switch to [REC].



Press the [MODE] button until the desired mode is selected.



- Pressing the [MODE] button switches the modes consecutively.
- Press the Recording Start/Stop button.



 Press the Recording Start/Stop button again to stop recording.

# ■Playing the Still Image/Moving Picture/ Voice/Music

• Slide the [OFF/PLAY/REC] switch to [PLAY].



Press the [MODE] button until the desired mode is selected.



- Pressing the [MODE] button switches the modes consecutively.
- Select a file by pressing the UP, DOWN, LEFT and/or RIGHT side of the Multi-function button.



◆ Press the [► SET] button.



 Pressing the DOWN side of the Multifunction button stops playing and the list screen reverts.

# ■Using the Menu Screen

- Select a desired mode.
- 2 Press the [MENU] button.



- •The Menu screen is displayed.
- Select an item by pressing the UP or DOWN side of the Multifunction button.



Set the item by pressing the LEFT or RIGHT side of the Multi-function button.



- Some items require a transition to the Sub-menu by pressing [► SET] for setting.
- **6** Press the [MENU] button.




•The Menu screen goes OFF.



# **Operating Instructions (Cont.)**

## **■**Menu List

The following is a list of menus available on the SD Multi Camera.



# Record mode [REC]

- 1 Still Image Quality [静止画画質]
  Sets the quality of the still image to be recorded. Select [ファイン] for the highest image quality. The other image qualities are [ノーマル] and [エコノミー].
- **2** Flash [フラッシュ]

Select [入] to activate the flash when taking still images. Select [切] to deactivate the flash. Select [オート] to automatically activate the flash when necessary.

# 3 Beeper [お知らせ音]

The beeper sounds at the time of recording, stopping, etc. If this is set to [切], the beeper will not sound.

- 4 Initial Setting [初期設定]
- 5 Display Setting [表示設定]
- 6 Record mode [記録モード]

Sets the image quality when an image is recorded in the MPEG4 format. Select [スーパーファイン] for the highest image quality. The other image qualities are [ファイン], [ノーマル], and [エコノミー].

# 7 Automatic Record Setting [自動録画設定]

# 8 Display Mode [表示モード] Turns the screen display ON or OFF. If the video signal from the external devices is recorded when this mode is turned [入], the screen display (superimposed characters) is also recorded.

#### Sub-Menu

## 9 Record Timer [録画タイマー]

During automatic recording, the recording automatically stops after the time set has elapsed.

# **10** Automatic Record Standby [自動録画スタンバイ]

When the video signal is input from external devices, recording automatically starts. The AV cradle is necessary to use this function.

# 11 Area Setting [エリア]

Set to either [50Hz] or [60Hz] in accordance with the power supply frequency available in the area where the SD Multi Camera is used. If this is incorrectly set, the image taken may have horizontal bright/dark stripes.

# 12 Date and Time Setting [日時設定]

Year, month, day, and time are not set when you purchase the SD Multi Camera. Set the year, month, day, and time before using it.

# **13** Format [フォーマット]

Normally, it is not necessary to format a Card. Format it if you wish to erase all the data (files) on the Card.

# **14** Display Mode [表示モード]

Turns the screen display ON or OFF. If the video signal from the external devices is recorded when this mode is turned [ $\lambda$ ], the screen display (superimposed characters) is also recorded.

## 15 Brightness [明るさ]


This sets the brightness of the LCD monitor. This setting does not affect the images actually recorded.

## 16 Color Level [色レベル]

This sets the color level of the LCD monitor. This setting does not affect the images actually recorded.



# **Operating Instructions (Cont.)**



#### Play Mode [PLAY]

1 P.Slideshow [P. スライド

ショー]

Plays the still images for approx. five seconds each based on the slideshow set by SD-MovieStage (supplied).

- **2** Card Operation [カード操作]
- 3 Play Size [再生サイズ]
  Sets the image size of the MPEG
  moving images. Set to [フルスク
  リーン] to display the image on
  the entire screen. (The image
  quality is inferior to the one in
  [ノーマル] play.)

4 Repeat Play [リピート再生]

Plays a file (or files) repeatedly. Select [1 ファイル] to play it repeatedly. Select [全ファイル] to play all of them repeatedly.

**5** All Files Erase [ファイル全消去]

Erases all the files in the mode in use. If you wish to erase only one image, press the [MENU] button several times while the image to be erased is being played (or play is being paused) until [ファイル 消去] is displayed, then press [▶ SET].

# 6 Lock Setting [ロック設定]

Locks all the files in the mode in use to avoid accidental erasure. If you wish to lock only one image, press the [MENU] button several times while the image to be locked is being played (or play is being paused) until [ファイルロック] is displayed, then press [► SET].

#### **7 Display Mode**[表示モード] Turns the screen display ON or OFF.

# 8 Playlist Selection [ プレイリスト選択 ]

If one or more playlists are recorded on the Card, select a playlist to be played. This unit does not allow playlists to be set. Use the software supplied.

# 9 Power Save [パワーセーブ]

When this mode is turned  $[\lambda]$ , the monitor is turned off after playing a music file for approx.5 seconds.

## **10** All File Erase [ファイル全消去]

Erases all the files in the mode in use. If you wish to erase only one image, press the [MENU] button several times while the image to be erased is being played (or play is being paused) until [ファイル 消去] is displayed, then press [▶ SET].

## 11 Lock Setting [ロック設定]

Locks all the files in the mode in use to avoid accidental erasure. If you wish to lock only one image, press the [MENU] button several times while the image to be locked is being played (or play is being paused) until [ファイルロック] is displayed, then press [► SET].

## 12 DPOF Check [DPOF 確認]

Plays each DPOF-set file for approx. 5 seconds. If you wish to DPOF-set an image, press the [MENU] button several times while the image to be DPOF-set is being played until [DPOF 設定] is displayed, then press [► SET].

# **13 DPOF Reset [DPOF リセット]**Select [DPOF リセット] to cancel the DPOF setting for all files.

# **14 Default Playlist** [Default Playlist]

Plays all the music files recorded using SH-SS10 (SD-Jukebox Ver. 3.0) (optional)
The "PLAYLIST" or "Default Playlist" displayed on the menu screen varies according to the setting on the SD-Jukebox Ver.

# 15 PLAYLIST [PLAYLIST1]

3.0.

When playlists are set for the music files recorded using SH-SS10 (SD-Jukebox Ver. 3.0) (optional), you can select your favorite playlist and listen to it. The "PLAYLIST" or "Default Playlist" displayed on the menu screen varies according to the setting on the SD-Jukebox Ver. 3.0.



# 仕様

#### SD マルチカメラ

消費電力

電源 AC アダプター使用時:DC 4.8 V

バッテリー使用時 : DC 3.7 V AC アダプター使用時 : 2.3 W

バッテリー使用時 :2.1 W

**撮像素子** 1/4型 C-MOS 撮像素子 RGB 原色フィルター内蔵 **画素数** 総画素数:約35万画素(有効画素数:約31万画素)

**走査方式** 525 本 30 フレーム

**標準被写体照度** 1400 ルクス 最低照度 60 ルクス 焦点距離 3.55 mm

**ズーム比** デジタルズーム 2 倍

**F値** 2.35

最短撮像距離 レンズ前面より約 50 cm

モニター 5 cm (2型) 液晶モニター (約20万画素)

**ビデオフラッシュ** GN 3 相当(内蔵) **記録メディア** SD メモリーカード

**動画録再** SF(スーパーファイン):320 × 240 ドット

(映像約 768 kbps+ 音声約 32 kbps)
 F(ファイン): 320 × 240 ドット
 (映像約 384 kbps+ 音声約 32 kbps)
 N(ノーマル): 176 × 144 ドット
 (映像約 180 kbps+ 音声約 32 kbps)
 E(エコノミー): 176 × 144 ドット

(映像約 64 kbps+ 音声約 32 kbps)

静止画圧縮形式JPEG 準拠動画圧縮形式MPEG4 準拠音声圧縮方式G.726 準拠

音楽伸張方式 MPEG2-AAC/MP3

(サンプリング周波数 32k、44.1k、48k 対応) 映像入出力 NTSC 方式 525 本 60 フィールド※

1.0 Vp-p 75  $\Omega$  % AV  $\leq =$   $\leq 1$ 

**音声入力** マイク: モノラルマイクロホン (内蔵)

ライン: 入力インピーダンス 10 kΩ 以上※

AV ミニジャック

**音声出力** ヘッドホン 出力:5 mW+5 mW

負荷インピーダンス 16 Ω

ライン: 負荷インピーダンス 10 kΩ 以上※

AV ミニジャック

**外形寸法** 約幅 61.7×高さ 25.9×奥行 74.6 mm

**本体質量** 約 95 g

(バッテリーパック、SD メモリーカード含まず)

使用時質量 約 122 g 推奨使用温度 0 ~ 40 °C 許容相対湿度 10 ~ 80 %

バッテリー持続時間 連続使用:約90分 (MPEG4動画記録時)

(付属のバッテリーパック使用時)

※ AV クレードル装着時

#### AC アダプター

電源 AC100 - 240 V 50/60 Hz

入力容量 12 VA (100 V 時)/17 VA (240 V 時)

出力 DC 4.8 V 1.0 A

**質量** 約 60 g

**外形寸法** 約幅 50 ×高さ 26 × 奥行 70 mm

#### バッテリーパック

最大電圧 DC 4.2 V 公称電圧 DC 3.7 V 定格容量 1000 mAh

**質量** 約 28 g

**外形寸法** 約幅 36 ×高さ 7 × 奥行 53 mm

# 保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は・・・ まず、お買い上げの販売店へお申し付けください

#### 転居や贈答品などでお困りの場合は・・・

- 修理は、サービス会社・販売会社の 「修理ご相談窓口」へ!
- ◆ その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

#### ■ 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から 本体1年間

「本体」には CD-ROM は含みません

#### ■ 補修用性能部品の保有期間

当社は、このSDマルチカメラの補修 用性能部品を、製造打ち切り後8年保 有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品 の機能を維持するために必要 な部品です。

#### ■ 修理を依頼されるとき

この説明書をよくお読みのうえ、直 らないときは、まず接続している電 源を外して、お買い上げの販売店へ ご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容							
品 名	SD マルチカメラ						
品 番	SV-AV30						
お買い上げ日	年 月 日						
故障の状況	できるだけ具体的に						

#### ● 保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの 販売店が修理をさせていただきます ので、恐れ入りますが、製品に保証書 を添えてご持参ください。

● 保証期間を過ぎているときは 修理すれば使用できる製品について は、ご希望により有料で修理させて いただきます。

## ● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料·部品代·出張料などで構成されています。

|技術料| は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完 了時の点検などの作業にか かる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

|出張料||は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

# 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

365日

電話 ダイヤル 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 9/17/1 00 0120-878-236

#### Help desk for foreign residents in Japan

〈外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口〉 **Tokyo** (03) 3256-5444 **Osaka** (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

# 修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理 ご相談窓口

# ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

# ナショナル/パナソニック 修理 ご相談窓口

## 北海道地区

札幌 札幌市厚別区厚別 南2丁目17-7

**ช** (011)894-1251

**旭川** 旭川市2条通21丁目 左1号

**8** (0166)31-6151

帯広 帯広市西19条南

函館

函館市西桔梗 589番地241 (函館流通卸 センター内)

**25** (0138)48-6631

# ナショナル/パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

		東	北	地	区		
青森	青森市第二問屋町 3-7-10 ☎ (017)739-9712	岩手	30-3	羽場13: <b>9)639</b> -		山形	山形市流通センター 3丁目12-2 ☎ (023)641-8100
秋田	秋田市御所野湯本 2丁目1-2 ☎ (018)826-1600	宮城	7-4-18	宫城野区 3 <b>2)387</b> -		福島	福島県安達郡本宮町字南/内65 (0243)34-1301

		首	都圏	地	区		
栃木	宇都宮市御幸町	埼玉	桶川市赤坝			山梨	甲府市下飯田2丁目
	194-20 <b>8</b> (028)689-2555	千葉	☎ (048) 千葉市中:		960		1-27 <b>8</b> (055)222-5171
群馬	高崎市大沢町229-1	1 未	星久喜町	172		神奈川	横浜市港南区日野
	<b>1</b> (027)352-1109		<b>23</b> (043)		011		5丁目3-16 <b>吞 (045)847-9720</b>
水戸	水戸市柳河町309-2 75 (029)225-0249	東京	東京都世紀 宮坂2丁島		7	新潟	新潟市東明1丁目
つくば	つくば市花畑2丁目		<b>2</b> (03)5			771779	8-14
7 (10	8-1						<b>25</b> (025)286-0171
	<b>1</b> (0298)64-8756						

		中	部	地	区		
石川	石川県石川郡	長野		大字笹賀	!	岡崎	岡崎市岡町南久保28
	野々市町稲荷 3丁目80		7600-	. / 63)86-9	200		<b>1</b> (0564)55-5719
	<b>1</b> (076)294-2683	静岡		西島765		岐阜	岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30
富山	富山市寺島1298	137140		4)287-9			<b>a</b> (058)323-6010
	<b>1</b> (076)432-8705	名古屋		市瑞穂区		高山	高山市花岡町3丁目82
福井	福井市開発4丁目 112		塩入町8	3-10 <b>2)819-(</b>	2225		<b>25</b> (0577)33-0613
	<b>8</b> (0776)54-5606		<b>A</b> (03)	2/019-0	1223	三重	久居市森町字北谷 1920-3
							<b>a</b> (059)255-1380

		近	畿	地	区		
滋賀	! 守山市勝部6丁目 2-1	大阪	大阪市 1丁目	北区本E 1-7	E西	和歌山	和歌山市中島499-1
京都	☎ (077)582-5021 京都市伏見区竹田 中川原町71-4 ☎ (075)672-9636	奈良	大和郡	8)6359- 山市椎オ 2 743)59-	<b>大町</b>	兵庫	神戸市中央区 琴/緒町3丁目2-6 ☎ (078)272-6645

# ナショナル/パナソニック 修理 ご相談窓口

		中	甄	地	区		
鳥取	鳥取市安長295-1 <b>☎</b> (0857)26-9695	出雲		渡橋町 <sup>∠</sup> 53)21-		広島	広島市西区南観音 8丁目13-20
米子	米子市米原4丁目 2-33 <b>☎ (0859)34-2129</b>	浜田	浜田市 327-9 <b>25 (08</b>		6629	山口	☎ (082)295-5011 山口市鋳銭司 字鋳銭司団地北
松江	松江市平成町 182番地14 <b>雷 (0852)23-1128</b>	岡山	矢尾80	都窪郡5 07 6) <b>292</b> -			447-23 <b>1</b> (083)986-4050

		匹	噩	地	区		
香川 徳島	高松市勅使町152-2 (087)868-9477 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 (088)698-1125	高知	331-1	岡豊町中 88)866-	_	愛媛	松山市土居田町 750-2 <b>雷</b> (089)971-2144

ı			九	ሥነ	地	凶		
	福岡	春日市春日公園 3丁目48	大分	8-35	萩原4丁		天草	本渡市港町18-11 <b>☎</b> (0969)22-3125
		<b>1</b> (092)593-9036		<b>23</b> (09	7)556-3	3815	鹿児島	鹿児島市与次郎
	佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044	宮崎	下加納:	宮崎郡清 366-2		1207 0120	1丁目5-33
		<b>25</b> (0952)26-9151		<b>23</b> (09)	85)85-6	5530	大島	名瀬市長浜町10-1
	長崎	長崎市東町1949-1 2 (095)830-1658	熊本		建軍本町 6)367-6			<b>1</b> (0997)53-5101

		沖	縄	地	区
沖縄	浦添市城間4丁目23-	11	<b>25</b> (09	8)877-	1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0902



この取扱説明書の印刷には、植物性 大豆油インキを使用しています。

#### この取扱説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています。

#### 愛情占給

#### 長年ご使用のSDマルチカメラの点検を/



# こんな症状は ありませんか

- ・電源コードやプラグが異常に熱い
- ・煙が出たり、異常なにおいや音がする
- ・水や異物が入った
- ・映像が乱れたり、きれいに映らない
- ・その他の異常や故障がある



このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防止のため、 電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に 点検をご相談ください。

#### 便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	日	品 番	SV-AV30
販 売 店 名				<b>2</b> (	)
お客様ご相談窓口				<b>2</b> (	)

## 松下電器産業株式会社

# AVCネットワーク事業グループ

〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号

# システム事業グループ

〒571-8503 大阪府門真市松葉町2番15号

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2002

